

CODES ERREUR FOUR AVEC DISPLAY VISIO TOUCH



Code Erreur	Description erreur	Solution
Err1	Erreur de sonde PT1000 sur sonde, câblages ou connexion	Si l'erreur est temporaire, appuyez sur les touches "+" et "-" simultanément. Le four sera fonctionnera de nouveau. Si cela ne réussit pas, changer le composant en question
Err2	Erreur de thermostat électronique sur thermostat encodeur, câblage ou connexion	Si l'erreur est temporaire, appuyez sur les touches "+" et "-" simultanément. Le four sera fonctionnera de nouveau. Si cela ne réussit pas, changer le composant en question
Err3	Erreur sur la sonde de prise de température de la viande, câblage ou connexion	Si l'erreur est temporaire, appuyez sur les touches "+" et "-" simultanément. Le four sera fonctionnera de nouveau. Si cela ne réussit pas, changer le composant en question
Err4	La température du four est supérieure à 400°C	Laissez refroidir le four pour que la température descende en dessous de 350 ° C, puis appuyez sur les touches "+" et "-" simultanément. Le four sera fonctionnera de nouveau
Err5	Le four sera désactivé si la durée de cuisson est supérieure à 3 heures.	Appuyez sur les touches "+" et "-" simultanément. Le four sera fonctionnera de nouveau
SH:OP	Mode DEMO	Appuyez sur les touches M, "+" et "-" simultanément. Le four sera fonctionnera de nouveau