

### Affichage des codes panne

Si un problème technique empêche le fonctionnement de votre lave-linge, un code panne s'affichera sur l'écran ; veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour en connaître la description :

Code Panne	Cause	Solution
F01	La machine n'est pas alimentée en eau, ou l'eau est insuffisante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le robinet est entièrement ouvert et la pression de l'eau est suffisante.</li> <li>- Le flexible d'arrivée d'eau est emmêlé.</li> <li>- Le filtrage du conduit d'arrivée d'eau est obstrué (e reporter à la rubrique Maintenance et Dépannage).</li> <li>- Le flexible d'alimentation en eau a gelé.</li> </ul> <p>Appuyez sur le bouton "Départ/Pause" une fois l'erreur éliminée. Si l'erreur se reproduit, merci de contacter le service après-vente (consulter la rubrique Après-Vente).</p>
F03	Le lave-linge n'a pas été vidé. Le lave-linge s'arrête lorsque le programme fonctionne.	<p>Éteignez la machine et débranchez l'alimentation électrique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le flexible de vidange est emmêlé.</li> <li>- Le filtre de la pompe de vidange est bloqué (consulter la rubrique "Nettoyage du filtre de la pompe de vidange").</li> </ul> <p><b>IMPORTANT:</b> Vérifiez que l'eau a refroidi avant de vidanger le système.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le flexible de vidange est gelé.</li> </ul> <p>Branchez de nouveau l'appareil.</p> <p>Sélectionnez et lancez le programme "Essorage" (Drain) et enclenchez le bouton "Départ/Pause" pendant au moins 3 secondes, puis relancez le programme de votre choix. Si le problème se produit de nouveau, contactez le service après-vente (repor-tez-vous à la rubrique "Service Après-Vente").</p>
F04 - F07, F23	Le module électrique est défectueux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pendant 3 secondes pour éteindre la machine.</li> <li>- Une fois l'erreur éliminée, appuyez sur le bouton "Départ/Pause". Si l'erreur se produit de nouveau, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente.</li> </ul>
F13	La porte est mal verrouillée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lancez le programme pendant 20 secondes et déverrouillez la porte du lave-linge (PTC) afin de vérifier que la porte est bien fermée.</li> <li>- Ouvrez la porte et refermez-la.</li> <li>- Une fois l'erreur éliminée, appuyez sur le bouton "Départ/Pause". Si l'erreur se produit de nouveau, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente.</li> </ul>
F24	Le lave-linge s'arrête lorsque le programme fonctionne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retirez-le en appuyant sur le bouton "Départ/Pause" et réapprovisionnez en eau.</li> <li>- Sélectionnez le programme souhaité, et relancez le cycle. Si l'erreur se produit de nouveau, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente.</li> </ul>
UNB	Alerte "déséquilibre"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pendant 3 secondes pour éteindre la machine. Ouvrez la porte et ôtez de nouveau les vêtements, puis faites pivoter le sélecteur de programmes sur le mode "Essorage".</li> </ul> <p>Essorez les vêtements une nouvelle fois. - Si l'erreur se produit de nouveau, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente.</p>