

INFORMATION TECHNIQUE

REFERENCE

TABLE INDUCTION

KH-6I19FT00-EU KH-6I23BS00-EU KH-6I31BS00-EU KH-6I34BS00-EU
KH-6I27CS00-EU KH-7I19CS00-EU KH-6I45FT00-EU KH-6I31NT00-EU
KH-6I31NT00-EU KH-7I19CS00-EU KH-9I26CT00-EU KH-9I39CS00-EU
KH-3I25NT00-EU

Explication des codes erreurs

Avertissement de fonctionnement

U

Le produit fonctionne
sans ustensiles de cuisine
sur la zone

H

La zone de cuisson est
chaude (mode veille)

L

La fonction verrouillage
enfant est activée.

Codes Erreurs

E1

Le ventilateur est
désactivé

E3

La tension secteur
est supérieure à
270Volt

Cela peut être corrigé en éteignant la plaque de cuisson. Si le problème persiste, veuillez vérifier le réseau de distribution électrique.

E4

Erreur de fréquence
réseau

E5	Détection par la sonde, température trop élevée. La sonde est trop chaude, éteignez la plaque de cuisson et attendez le refroidissement. Si la sonde détecte en qqs secondes de la chaleur, c'est une erreur, l'inducteur est défectueux
E6	Erreur de communication (avec la carte d'alimentation)
E7	Erreur de communication (avec la carte d'alimentation)
E8	Sonde de température du radiateur coupée ou débranchée ou en court-circuit
E9	Erreur de calibration

Les indications **E2** et **EA** sont des avertissements plutôt que des codes erreur

- pour l'avertissement **E2** :

E2 signifie que la température de la bobine est élevée. Avertissement de mise en protection.

Lorsque **E2** s'affiche, la zone doit être éteinte jusqu'à ce qu'elle se soit refroidie.

- pour l'avertissement **EA**;

Ce n'est pas une erreur, le produit vous avertit de la forte consommation de courant.

«Certains ustensiles provoquent une surchauffe de la bobine en attirant un courant élevé en fonction des matériaux utilisés. "**EA**" est une condition de protection pour éviter la surchauffe. "

Dans ce cas d'alerte le client doit changer d'ustensiles de cuisine (poêle, casseroles) déformés ou non conforme pour l'induction.