F

BTC6720W-EU, BTC6720SS-EU, BTC6720BL-EU
BTC9720W-EU, BTC9720SS-EU, BTC9720BL-EU
BTC6740SS-EU, BTC9740SS-EU
BTC6750GL-EU, BTC9750GL-EU
BT85.1GL

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN ET L'UTILISATION DES HOTTES DECORATIVES

GENERALITES:

Avant d'installer et/ou d'utiliser la hotte lire attentivement et intégralement les instructions.
Avant d'installer la hotte, s'assurer que la tension (V) et la fréquence (Hz) indiqués sur la plaquette du matricule et des données techniques placée à l'intérieur de l'appareil correspondent bien à la tension et à la fréquence disponibles sur les lieux de l'installation.

PLAQUETTE MATRICULE ET DONNEES TECHNIQUES

La plaquette avec le matricule et les données techniques se trouve à l'intérieur de l'appareil.

INSTALLATION

Les accessoires nécessaires à l'installation de la hotte se trouvent à l'intérieur de celle-ci.
La hotte est convertible et peut donc être utilisée en version évacuation ou recyclage. Dans le cas où elle est utilisée en version évacuation, une des deux ouvertures doit être branchée à une conduite d'évacuation reliée directement avec l'extérieur et ayant une section minimum de 150 cm^2.
Le plan inférieur de la hotte doit être au moins à 70 cm du plan de cuisson.
En aucun cas la hotte ne doit être branchée à des cheminées de dégagement d'autres appareils non électriques (chauffe-bain, chaudière, poêle...).
Si la hotte fonctionne en même temps que d'autres appareils alimentés au gaz ou avec d'autres combustibles (chaudières, poêles, cheminées, etc.), s'assurer que le local où a lieu l'aspiration des fumées est bien aéré, conformément aux normes en vigueur. La norme en vigueur est la Norme NF DTU 61.1 du CSTB sur les installations à gaz dans les locaux d'habitation.
L'appareil ne doit pas être placé au-dessus de poêles avec plaque supérieure.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Relier l'appareil au réseau électrique. Brancher le câble d'alimentation, s'il est muni d'une fiche, à une prise de courant permettant de brancher ou de débrancher cette dernière quand l'appareil est installé ou à une prise commandée par un interrupteur omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
Le constructeur décline toute responsabilité en cas de non respect des normes anti-accidents en vigueur et nécessaires à l'exercice normal et au fonctionnement régulier de l'installation électrique.

TYPES DE FONCTIONNEMENT

EVACUATION
Fixer le raccord N sur la paroi supérieure de la hotte grâce aux deux vis qui se trouvent dans le sachet à l'intérieur de l'emballage (Figure 1).
Relier ce raccord avec un tube de diamètre 1 25mm à la sortie d'évacuation des vapeurs et des odeurs d'une section minimum de 150 cm^2.
Si vous ne disposez pas de ce conduit d'évacuation et devez installer la hotte sur un mur donnant sur l'extérieur de l'édifice, pratiquez un trou suffisant pour permettre la fixation d'un volet anti-pluie et vent, d'une section minimum de 150 cm^2, puis relier celui-ci par un tube au raccord de sortie de l'appareil.
RECYCLAGE
La hotte peut être transformée en fonction recyclage s'il n'existe aucune possibilité d'évacuation vers l'extérieur. Dans ce cas, la circulation de l'air se fait par l'ouverture R (Figure 2).
Pour le fonctionnement de la hotte en version recyclage, il est indispensable d'utiliser un filtre à charbon actif pour l'absorption des odeurs de cuisson.
Les filtres à charbon actif doivent être régulièrement remplacés, au moins tous les trois mois pour un fonctionnement normal.

MISE EN PLACE DES FILTRES A CHARBON ACTIF

BTC6720 – 2xS1Filtre à charbon actif pour recyclage

BTC9720 – 2xS1 Filtre à charbon actif pour recyclage

BTC6740 – 2xS1 Filtre à charbon actif pour recyclage

BTC9740 – 2xS1 Filtre à charbon actif pour recyclage

BTC9750 – 2xS1 Filtre à charbon actif pour recyclage

BT85.1 – 2xS1 Filtre à charbon actif pour recyclage

Avant de commencer l'opération de mise en place du filtre au charbon, placer l'interrupteur unipolaire sur la position 0 (OFF).
Exercer une pression sur la poignée du filtre métallique anti-graisses vers la partie postérieure de l'appareil jusqu'à ce que celui-ci se débloque dans la partie antérieure, puis l'enlever en exerçant une pression vers le bas (figure 2).
Placer le filtre à charbon doté des deux languettes de blocage dans son logement ; pour l'enlever de son logement, appuyer sur les deux languettes et l'ôter (figure 3).
Replacer les filtres métalliques anti-graisses.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

Prendre les deux tiges P dans le sachet des accessoires et les fixer à la hotte avec les vis S comme cela est décrit en figure 4.
La hotte est destinée au montage sur paroi : positionner la hotte à 70 cm du plan de cuisson. Positionner la hotte contre le mur et marquer sur celui-ci la position des trous de soutien D et de fixation E (figure 4).
Pratiquer les trous sur le mur en face des références prises précédemment, en utilisant une pointe de perceuse de 6 mm de diamètre. Placer les vis à expansion dans les trous puis visser à moitié les vis de soutien. Accrocher la hotte sur les vis et la fixer à la paroi en fermant les vis de soutien et de fixation.

SEULEMENT POUR LE MODELE AVEC LE VERRE

Oter les filtres métalliques de la hotte. Desserrer les deux vis de fixation « F » (respectivement celle de gauche et de droite) et ôter l'angle de fixation portant la lettre « Z » en le tirant vers le haut. Placer la vitre « Q » sur le plan supérieur en le poussant vers la mur.
Introduire l'angle de fixation « Z » ôté précédemment par le haut à travers la fente correspondante, jusqu'à ce que le côté court de l'angle de fixation se place horizontalement sur le verre. Fixer l'angle de fixation « Z » au côté inférieur du meuble en vissant à nouveau les vis « F » dans leur emplacement les reliant ainsi au meuble. Faire attention à ce que l'angle de fixation soit fixé solidement en le vissant avec force. Remettre les filtre métalliques en place.

MONTAGE DE LA CHEMINEE

Prendre les deux carters A et B : appuyer la partie inférieure du carter A sur la partie supérieure de la hotte, comme cela est décrit en figure 2. Fixer le carter A à la hotte en utilisant les deux vis K du sachet d'accessoires (Figure 2). Lever la partie mobile B jusqu'à atteindre le plafond en vérifiant qu'il est bien perpendiculaire à la hotte. Tracer la forme latérale du carter mobile B et l'abaisser. Prendre la tige de fixation G (Figure 2), la centrer par rapport à la marque précédemment effectuée en la maintenant au contact du plafond, tracer les trous de fixation (H). Pratiquer les deux trous, avec une pointe de perceuse de 6 mm de diamètre, sur les références prises précédemment. Placer les deux vis à expansion fournies, placer la tige G et la fixer avec les vis fournies. Lever la cheminée vers le plafond et le bloquer avec les vis fournies dans les trous M et la tige G (figure 2).

PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande (figure 6) est constitué d'un clavier situé sur la partie frontale de la hotte et comprend :
3 touches pour commander le moteur (1 ère, 2e et 3e vitesse) ;
1 touche pour la lampe d'éclairage ;
1 touche de moteur éteint.

Si le panneau de commande est constitué de commandes électroniques, consulter la feuille d'instructions jointe. Pour les modèles BTC6740, BTC9740, BTC6750, BTC9750.

ENTRETIEN

Avant toute opération, s'assurer que le câble d'alimentation est débranché de la fiche de courant ou que l'interrupteur est en position 0 (zéro).

Nettoyage

Nettoyer les parties extérieures avec un produit nettoyant non corrosif, éviter d'utiliser des poudres ou des produits abrasifs ou bien des brosses.

Remplacement de l'ampoule

Avant de remplacer l'ampoule, s'assurer que l'appareil n'est pas sous tension. Oter les filtres métalliques anti-graisses (Fig. 3) remplacer l'ampoule en utilisant les ampoules de rechange ovales branchement E14 40W.

Replacer les filtres anti-graisses.

Remplacement du filtre charbon

Voir mise en place du filtre charbon.

Nettoyage du filtre métallique anti-graisses

En fonction de l'utilisation et de toute façon tous les trois mois, les filtres métalliques anti-graisses doivent être ôtés (Fig. 3) et lavés en lave-vaisselle ou bien en eau chaude avec les produits nettoyant pour la vaisselle. Après les avoir soigneusement rincés et essuyés, les remettre à leur place.

IMPORTANT

Il faudra faire attention à ce que les feux soient toujours couverts de façon à ne pas surchauffer le filtre de la hotte.

Ne pas faire de friture en laissant la casserole sans surveillance, l'huile contenue dans la casserole pourrait surchauffer et prendre feu. Si l'huile est utilisée plusieurs fois, le risque d'autocombustion est plus grand.

Il est absolument interdit de cuire avec des dégagements de flammes sous la hotte (exemple: la flambée). Ne pas utiliser la hotte en version aspirante si dans la même pièce fonctionnent déjà des appareils non électriques (de type poêle à bois, à charbon, chaudière à combustible...) qui ont une évacuation vers l'extérieur à moins que la pièce soit bien aérée.

Si la hotte est utilisée en version aspirante, s'assurer que les conditions de la conduite de dégagement soient bonnes si celle-ci n'a pas été utilisée depuis longtemps.

Se rappeler de surcroît de faire attention aux normes en vigueur localement pour ce qui est du dégagement de l'air à évacuer en cas de fonctionnement en aspiration de l'appareil.

Toutes les suggestions données dans ce sens doivent être scrupuleusement observées afin d'éviter le risque d'incendie.

LE CONSTRUCTEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE NON RESPECT DES INDICATIONS ICI REPORTEES POUR L'INSTALLETION L'ENTRETIEN ET L'UTILISATION ADEQUATE DE LA HOTTE.

L'appareil est conforme a la directive européenne EMC/ 89/336/CEE, BT73/23/CEE et 93/68/CEE.