

California

ASPIRATEUR SANS SAC

Réf : JC601A-R (JC601-70J)



NOTICE D'UTILISATION

Lire et conserver cette notice

AVERTISSEMENT

Cet appareil est d'un usage très simple. Nous vous recommandons toutefois de lire attentivement le mode d'emploi car il contient des informations importantes pour votre sécurité et des instructions pour le nettoyage.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage personnel. Tout autre usage (professionnel) est exclu et entraîne l'annulation de la garantie.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures de personnes ou de dégâts matériels dûs à la non-observation des prescriptions d'entretien ou à l'usage inadéquat de l'appareil.

Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces, assurez-vous que l'appareil est dans un bon état.

En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous le plus rapidement possible au vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les emballages (cartons, sacs en plastique, blocs de polystyrène, bandes de fixation, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments constituent un risque potentiel.

Avant l'usage, vérifiez que la tension du réseau correspond à celle qui est indiquée sur la plaque signalétique (220-240V).

Lors de l'usage de l'appareil, veuillez

suivre les consignes de sécurité suivantes :

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, quand vous utilisez un appareil électrique, veuillez toujours suivre les consignes de sécurité suivantes :

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES RECOMMANDATIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR.

1. L'aspirateur ne peut être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants

ou des personnes aux capacités réduites.

2. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'aspirateur.

3. Ne laissez PAS l'aspirateur lorsqu'il est branché. Retirez la prise lorsque vous n'employez pas l'appareil ou quand vous voulez le nettoyer.

4. Cet appareil n'est pas un jouet. Une étroite surveillance est nécessaire en présence d'enfants, d'animaux domestiques et de plantes. Ne permettez PAS à des enfants de l'utiliser.

5. Utilisez l'aspirateur seulement selon les indications contenues dans ce mode d'emploi. Utilisez seulement les rallonges et accessoires recommandés par le fabricant.

6. NE l'utilisez PAS si le câble

d'alimentation ou la prise est endommagé. N'utilisez PAS l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté dehors ou s'il est tombé dans l'eau.

7. NE tirez et ne portez PAS l'appareil par le câble d'alimentation, n'employez pas le fil électrique comme poignée, ne le coincez pas dans les portes, ne le faites pas glisser le long de bords et d'angles tranchants.

8. NE faites PAS rouler l'appareil sur le câble et évitez que le fil électrique ne se coince ou ne s'enroule. Tenez le fil électrique éloigné des surfaces chauffées.

9. NE le débranchez PAS en tirant sur le câble d'alimentation. Pour retirer la prise, prenez celle-ci avec les

doigts et retirez-la prudemment.

10. NE touchez PAS l'appareil ou la prise avec les mains mouillées.

11. N'enfoncez pas dans l'embout d'aspiration des objets qui pourraient le bloquer. N'utilisez PAS l'appareil si l'embout d'aspiration ou l'entrée d'air est bloquée. Évitez que des poussières, des peluches, des cheveux ou autres matières ne viennent réduire l'arrivée d'air.

12. N'approchez PAS les cheveux, les vêtements, les doigts ou autres parties du corps des ouvertures et des parties mobiles.

13. N'aspirez PAS d'objets brûlants ou fumants tels que cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.

14. Mettez l'interrupteur sur la position " ARRET " avant de retirer la prise.

15. Soyez très prudent lorsque vous nettoyez des escaliers ou autres surfaces inégales.
16. N'utilisez PAS l'appareil pour aspirer des liquides inflammables tels que de l'essence. Ne l'utilisez pas à des endroits où il pourrait y en avoir.
17. Surveillez votre aspirateur et suivez les instructions indiquées sur l'appareil.
18. Cet appareil est conçu pour aspirer des matières sèches. N'ESSAYEZ PAS d'aspirer des matières liquides ou humides de quelque nature que ce soit, car cela pourrait provoquer des électrocutions.
19. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le fil électrique ou ne

- le tire de la prise.
20. Éloignez de votre visage et de votre corps l'extrémité du flexible, des tubes et autres ouvertures.
21. N'utilisez PAS l'aspirateur avant que le réservoir à poussière et tous les filtres ne soient bien mis en place.
22. Débranchez toujours l'aspirateur avant de fixer ou de détacher le tube d'aspiration.
23. Gardez l'aspirateur et les accessoires à l'intérieur dans un endroit sec.
24. Un voltage inadéquat peut endommager le moteur (éponge) et éventuellement blesser l'utilisateur. Le voltage adéquat est mentionné sur la plaque signalétique.
25. Cet appareil est destiné à être utilisé sur des surfaces sèches à

l'intérieur de la maison, à l'exclusion d'autres usages que ceux décrits dans le présent manuel.

26. Si une pièce de l'appareil ou le câble d'alimentation est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser. N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même. Prenez immédiatement contact avec le personnel du service après-vente qualifié et agréé.

27. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

28. Le tuyau doit être régulièrement vérifié. L'appareil ne doit pas être utilisé si le tuyau ou une partie

quelconque de l'appareil est endommagé.

29. Toujours éteindre l'appareil à l'aide de la pédale MARCHE/ARRET avant de le débrancher.

30. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur.

31. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions

relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et s'ils sont surveillés.

32. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas aspirer des matières à arêtes coupantes, ni chaudes ou incandescentes.

- Ne pas aspirer des matières facilement inflammables ou explosives (essence, solvant, peinture, etc.) ou encore des gaz.
- Ne pas aspirer de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas se servir du câble d'alimentation pour porter l'aspirateur.
- Ne pas tirer le câble d'alimentation au-dessus de bords tranchants ou coupants.
- Ne pas écraser ou coincer le câble d'alimentation sous une porte.
- Ne pas vaporiser d'aérosols lors du fonctionnement de l'aspirateur.
- Ne pas immerger l'aspirateur dans l'eau pour le nettoyer, utilisez un chiffon humide avec un détergent neutre pour nettoyer l'aspirateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspirateur traîneau sans sac
Marque : California
Référence : JC601A-R (JC601-70J)
Alimentation / Fréquence : 220-240V~50/60Hz
Puissance : 700W

Caractéristiques	Données techniques	Classe
Consommation annuelle d'énergie (en kWh par an)	27,3	A
Puissance (W)	700	N/A
Classe de performance de dépoussiérage sur les moquettes	0,772	E
Classe de performance de dépoussiérage sur les sols durs	1,088	B
Classe de qualité de filtration	1,10%	G
Niveau sonore	79dB	N/A

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



UTILISATION

Ne pas utiliser cet aspirateur en dehors des fonctions pour lesquelles il est prévu. Utiliser cet appareil pour aspirer uniquement des matières sèches.

Avertissement : éteindre l'aspirateur et débrancher le câble d'alimentation de la prise avant toute opération d'assemblage, de maintenance et de nettoyage.

Assemblage des accessoires

Tuyau flexible : insérez l'embout plastique du tuyau flexible dans l'orifice d'aspiration jusqu'à ce que vous entendiez le déclic de fermeture.

Après utilisation, appuyez sur les deux clips latéraux pour libérer le tube et le retirer de l'aspirateur.

Manche : fixez le manche du tube télescopique sur le tuyau flexible et emboîtez-le bien. Vous pouvez alors insérer la brosse en plastique.



Utilisation des accessoires

Utilisation de la brosse en plastique.

La brosse en plastique est équipée d'une pédale à bascule qui permet de nettoyer différents types de sols.

Position 1 : Poils sortis

Pour aspirer les sols lisses (parquets, carrelage), appuyez sur la pédale de la brosse en plastique pour sortir les poils.

Les poils évitent de rayer le sol.

Position 2 : Poils rentrés

Pour aspirer les moquettes, appuyez sur la pédale de la brosse en plastique pour rétracter les poils.

La brosse en plastique glisse doucement sur la moquette.

Utilisation de la brosse en plastique

Suceur : pour aspirer les coins, les angles et les fentes.

Brosse à meubles : pour aspirer les meubles.

Conseils d'utilisation

- Tirez le câble électrique de manière à en avoir une longueur suffisante, puis insérez la fiche dans la prise. Une marque jaune vous indique la longueur idéale, ne pas tirer le câble au-delà de la marque rouge. Pour ranger le câble, appuyez sur la pédale de rembobinage et guidez-le avec la main. Si le câble ne se rembobine pas entièrement, tirez doucement sur celui-ci et appuyez à nouveau sur le bouton.
- Mettez le régulateur de puissance sur la position minimum avant d'appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt » de l'aspirateur.
- Vous pouvez maintenant régler la puissance d'aspiration.

Veillez vérifier

- Si le bac à poussières est plein.
- Si le bec, le tube ou le tuyau est bloqué.

Rangement

- Éteignez l'appareil.
- Débranchez le câble de l'appareil de la prise d'alimentation.
- Enroulez le câble en appuyant sur le bouton d'enroulement du câble.
- Attachez le tube inférieur à l'aspirateur.

Bac à poussière

- Videz le bac à poussière dès que le niveau de poussière atteint le « MAX » du réservoir.
- Détachez le tuyau de l'appareil.
- Saisissez le bac à poussière par sa poignée et sortez-le de l'appareil.
- Videz le contenu du bac à poussière dans la poubelle.
- Remettez le bac dans l'appareil.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Avvertissement : éteindre l'aspirateur et débrancher le câble d'alimentation de la prise avant toute opération d'assemblage, de maintenance et de nettoyage.

Filtre cylindrique HEPA

Nettoyez le filtre cylindrique HEPA chaque semaine.

- Enlevez le bac à poussière de l'appareil, déverrouillez le filtre cylindrique HEPA et sortez le filtre cylindrique HEPA de son logement.
- Nettoyez le filtre cylindrique HEPA en procédant du haut vers le bas, le long des rainures.
- Videz le bac au-dessus d'une poubelle.
- Vous pouvez nettoyer le filtre cylindrique HEPA plus en profondeur en utilisant exclusivement de l'eau.
- N'utilisez pas de savon, de liquide vaisselle ni d'autre détergent pour nettoyer le filtre cylindrique HEPA.
- Laissez le filtre cylindrique HEPA sécher complètement avant de le réinsérer dans son logement.
- Réinsérez le filtre cylindrique HEPA dans le bac.
- Remplacez le bac dans l'appareil.

Filtre de protection du moteur (éponge)

Avvertissement :

Veillez à ne pas vous blesser, car le fil s'enroule très rapidement.

- Sortez le filtre de protection du moteur (éponge) de l'appareil.
- Secouez le filtre au-dessus d'une poubelle pour en retirer la poussière.
- Si le filtre de protection du moteur (éponge) est trop sale, vous pouvez le rincer à l'eau froide du robinet.
- N'utilisez pas de liquide vaisselle ou tout autre détergent pour nettoyer le filtre de protection du moteur (éponge) !
- Remplacez correctement le filtre de protection du moteur (éponge) nettoyé dans son logement.

Brosses supplémentaires

1. Brosse parquet

Convient pour une utilisation sur : revêtements de sol et carrelage (sauf tapis).

Nettoyage : laver avec de l'eau.



2. Brosse mini-turbo

Convient pour une utilisation sur : revêtements de sol et carrelage (sauf tapis).

Nettoyage : laver avec de l'eau.



Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
<http://notices.wesder.net>

© Copyright **WESDER SAS France**
Droits de reproduction réservés