

Manuel d'utilisation Congélateur BD 87

Pour une utilisation correcte de votre congélateur, il convient d'observer les règles suivantes :

- ne placez pas des aliments chauds à l'intérieur du congélateur
- emballez avec un film plastique de protection les aliments afin d'éviter la déshydratation ou l'altération du goût
- si vous n'utilisez pas le congélateur pendant un temps prolongé, débranchez l'appareil, nettoyez les différentes parties et laissez le congélateur dans un endroit sec, la porte légèrement ouverte.

Généralités

Le congélateur BD 87 est couramment utilisé dans les hôtels, bureaux, résidences universitaires. Il convient parfaitement pour la congélation et la conservation de nourritures telles que la viande etc.

Ses avantages sont : sa taille compacte, un poids léger son efficacité et sa consommation électrique minimale.

Désemballage, ré-emballage et déménagement

1. Désemballage

Coupez les bandes d'emballage et soulevez le carton

2. Ré-emballage

N'oubliez pas de remettre le congélateur dans son carton d'origine

3. Déménagement

Le congélateur doit rester droit pendant le déménagement. Il ne faut pas incliner le congélateur à plus de 45° lors de son déplacement. Ne forcez pas les parties telles que le condensateur, la porte et la poignée afin d'éviter la déformation du congélateur.

Installation

Le congélateur doit être placé dans un endroit plat. Evitez de le placer dans un endroit ensoleillé, près des radiateurs ou dans un endroit humide ou malpropre. Laissez un espace suffisant autour du congélateur pour avoir une bonne aération. Si vous encastrez le congélateur, le panneau de fond de l'armoire doit être enlevé pour garantir une circulation parfaite.

Fonctionnement

1. Avant de brancher le congélateur, vérifiez que

– le fil électrique est en bon état

– le fil de terre est bien fixé

– la prise contient bien un fil de terre,

le tout est en bon état de marche et que le congélateur peut être branché

2. Lors d'une première mise en marche laissez le fonctionner à vide jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement quand la température désirée est atteinte, normalement après 2 à 3 heures. Puis réglez le thermostat à la position désirée et mettez les aliments dans le congélateur.
3. Contrôle de la température
La température du congélateur peut être réglée en positionnant le bouton du thermostat. La température est la plus basse sur la position « 5 ». Une position moyenne est conseillé pour une utilisation générale. La position « 5 » est donc plus froide que la position « 3 ». La température du congélateur varie suivant la quantité de nourriture congelée et la fréquence d'ouverture de la porte. Pour obtenir une bonne efficacité de congélation et pour réduire la consommation d'énergie, nous recommandons de ne pas mettre trop d'aliments et de ne pas ouvrir la porte du congélateur trop souvent.

ATTENTION : Quand le thermostat a été tourné dans le sens d'une montre jusqu'à la position « 5 », n'essayez pas de le tourner d'avantage autrement vous risquez de l'abîmer.

Dégivrage

Pour assurer un fonctionnement efficace et une consommation d'énergie minimale, dégivrez le congélateur dès que la couche de givre atteint 3 ou 4 mm. Lors du dégivrage, positionnez le contrôle de la température à « 0 », débranchez le congélateur et enlevez tous les aliments. Quand le givre ou la glace a fondu, retirez l'eau et séchez l'intérieur du congélateur. Puis redémarrez le congélateur en positionnant le thermostat à la position désirée.

ATTENTION : Lors du dégivrage n'utilisez pas d'outils pointus (p. ex. couteaux) pour enlever la glace ou du givre de l'évaporateur pour ne pas l'abîmer. Un évaporateur perforé entraînera des problèmes sérieux.

Nettoyage et maintenance

1. Lors du nettoyage du congélateur, débranchez le courant électrique et enlevez les aliments des tiroirs etc. Frottez l'intérieur du congélateur avec une éponge humidifiée avec de l'eau chaude contenant 2 cuillères de baking powder et puis rincez avec de l'eau claire. N'utilisez jamais des acides, des solutions chimiques, ou de l'essence pour nettoyer les parties du congélateur au risque d'endommager ou de déformer les composants plastiques.
2. Trop de nourriture ou des boîtes trop grandes dans le congélateur affecteront la circulation d'air froid dans le congélateur, il est important de laisser un peu d'espace libre. On conseille de n'utiliser que 70 % de l'espace disponible. Ne pas entreposer des matériaux volatiles ou explosifs tels que l'éther, l'essence, LPG, adhésives etc. ce qui pourrait causer une explosion suite des étincelles électriques.

Précautions d'usage

Avant de brancher le congélateur vérifiez que le courant électrique dans votre maison correspond avec celui du congélateur (voltage, fréquence). La plaque indicative se trouve à l'arrière du congélateur. Le congélateur doit toujours être raccordé à sa propre prise pour éviter une surcharge ce qui pourrait entraîner un risque d'incendie ou la surchauffe des fils électriques. Ne pas jeter de l'eau sur le congélateur ce qui entraînerait une fuite électrique ou une panne. Si le fil électrique est défectueux demandez à un électricien de le remplacer. Le congélateur doit être raccordé à une prise de terre.

Notre société n'est pas responsable en cas d'un accident survenu à la suite d'un branchement ou d'une utilisation inadéquat.

Tout dépannage doit être effectué par le département service à la clientèle, parce que des réparations inadéquates peuvent être dangereuses pour le consommateur.

Ne mettez jamais des explosifs ou aérosols utilisant comme gaz le Butane, le Propane ou le Pentane. Les composants électriques pourraient s'enflammer à cause de fuites de gaz. Ces aérosols comportent normalement le symbole d'une flamme dans la partie imprimée.

Évitez qu'une flamme nue ou des sources d'allumage entrent dans l'appareil. N'utilisez pas des nettoyeurs à vapeur pour le dégivrage ou le nettoyage. N'utilisez pas d'éléments mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage à l'exception de ceux préconisés par le constructeur. N'abîmez pas le circuit de réfrigérant.

N'employez pas des appareils électriques à l'intérieur des compartiments d'entreposage d'aliments autres que ceux recommandés par le fabricant. Si le fil électrique est endommagé il doit être remplacé par le fabricant ou son centre de dépannage ou une personne qualifiée pour éviter des accidents.

L'appareil doit être placé de sorte que la prise soit accessible.

Spécifications

1. Réfrigérant : R134a/75g
2. Puissance : 108 W
3. Voltage : 220-240V
4. Fréquence électrique : 50 Hz
5. Capacité : 87 L
6. Poids net : 37 kg

NB : Les spécifications sont sujet à être changées sans préavis

Service

Si le congélateur ne fonctionne pas convenablement vérifiez que :

1. quand le congélateur ne fonctionne pas :
 - la prise est bien ancrée dans le mur
 - le branchement central de l'électricité est bien coupé
 - les fusibles n'ont pas brûlés
2. Si le congélateur ne refroidit pas assez :

Vérifiez que :

 - le thermostat est bien réglé, il y a des ouvertures de portes trop fréquentes ou trop longues
3. Si les aliments ne sont pas congelés :

Vérifiez que :

 - le thermostat est bien réglé
4. Si le congélateur fait trop de bruit :

Vérifiez que :

 - le congélateur ne touche pas des meubles qui pourraient transmettre ou amplifier le bruit ou la vibration
 - le congélateur est bien à niveau
 - les conteneurs ou paquets mis en congélation à l'intérieur ne se touchent pas
 - l'alimentation électrique est stable

Si malgré les vérifications énoncées ci-avant votre congélateur ne fonctionne pas convenablement, nous vous prions de vous mettre en rapport avec votre fournisseur.

N.B. : Pendant des périodes de grande humidité il est possible que de la condensation se forme à l'extérieur du congélateur, essuyez-la tout simplement.