



Continental Edison

Models : BL-1616P / Modele : CECBLS16



MANUEL D'UTILISATION



PRECAUTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

- Veuillez lire attentivement toutes les informations et les précautions de sécurité fournies dans ces instructions d'utilisation avant d'utiliser votre mixeur pour la première fois.
- Ce mixeur est uniquement conçu pour une utilisation domestique.
- Ne laissez jamais des enfants faire fonctionner des appareils électriques sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Assurez-vous que la tension indiquée sur la fiche signalétique corresponde à la tension de votre alimentation domestique. La fiche signalétique est située sur le fond du bloc moteur. Le mixeur ne doit être connecté qu'à une alimentation secteur. Le moteur doit toujours être éteint avant de connecter le câble de l'appareil à l'alimentation électrique (l'interrupteur (8) doit être mis en position '0').
- Les lames de coupe sont tranchantes. Manipulez-les avec précautions lors de l'assemblage, désassemblage et le nettoyage.
- Ce mixeur ne peut fonctionner que si l'assemblage du bol de mélange a été inséré dans le bloc moteur.
- Toujours débrancher la prise d'alimentation de l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé, avant nettoyage, assemblage et désassemblage.
- Débrancher l'appareil avant de changer les accessoires et avant d'approcher les parties qui sont mobiles en fonctionnement.
- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que le bol de mélange a été assemblé correctement et a été inséré dans le bloc moteur avec le couvercle.
- Le blender ne doit pas fonctionner si le bol de mélange est vide (c'est-à-dire sans aliments solides ou liquides).
- Laissez tout liquide tiédir avant de le verser dans le bol de mélange. Assurez-vous de bien mettre en place le couvercle sinon l'appareil ne fonctionnera pas.
Toute réparation doit être effectuée par un électricien autorisé. Une réparation incorrecte peut causer des accidents et des blessures sur l'utilisateur.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant ou par son représentant ou par une autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque de danger.
- Une fois que le couvercle est ouvert, l'appareil s'arrêtera.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

DESCRIPTION

Informations techniques

Tension/fréquence: 230V~50Hz (500W)

Volume du bol en verre : 1,25 litres



Pièces :

- | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------|
| ① Bouchon supérieur | ⑤ Support des lames de coupe | ⑨ Bloc moteur |
| ② Couvercle | ⑥ Support de bol | ⑩ Assemblage du bol |
| ③ Bol en verre | ⑦ Base | |
| ④ Bague de fixation | ⑧ Interrupteur rotatif | |

Avant la première utilisation

- Toutes les pièces composant le mixeur doivent être entièrement nettoyées avant d'être utilisées pour la première fois (voir paragraphe sur le « Nettoyage » dans la partie « Conseils utiles »).

Assemblage du bol en verre

1. Placez la bague de fixation en caoutchouc (4) sur le bord intérieur du support des lames (5).
2. Placez le support des lames (5) dans le support du bol (6) avec la bague de fixation.
3. Insérez le bol en verre (3) sur le support du bol et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
4. Après avoir mis les ingrédients dans le bol, fixez le couvercle (2) sur le bol en appuyant dessus.
5. Insérez le bouchon supérieur (1) dans l'orifice du couvercle, et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

Mise en place du bol en verre

1. Assurez-vous que le mixeur est éteint (l'interrupteur en position '0').
2. Placez l'assemblage du bol (9) sur le bloc moteur (7) et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

UTILISATION

1. Insérez les aliments désirés dans le bol en verre.
2. Placez le couvercle sur le bol en verre et fermez-le solidement. Placez le bouchon supérieur dans l'orifice du couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque.
3. Fonctions de l'interrupteur du bloc moteur :

Réglage de vitesse	Utilisation
Position 1	Pour un léger mélange de liquides
Position 2	Pour une consistance plus solide – pour mélanger des liquides et des aliments plus épais ;
Position P	Pour piler de la glace et pour produire des mouvements puissants par impulsions (L'interrupteur ne reste pas engagé sur le réglage 'P'. Vous devez maintenir l'interrupteur sur le réglage 'P' ou le tourner de manière répétée).

4. Ouvrez le couvercle et l'appareil s'arrêtera de fonctionner.
Une fois l'utilisation terminée, remettez toujours l'interrupteur en position '0' et débranchez le câble d'alimentation.
Pour enlever le bol de verre, tournez-le simplement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le débloquer et le soulever.

Le temps d'utilisation en continu est de 1 minute au maximum.

Conseils utiles

- Pour obtenir les meilleurs résultats lorsque vous désirez écraser des ingrédients solides en purée, placez de petites portions des aliments dans le bol de verre, une par une, au lieu d'insérer une grande quantité d'aliments en une seule fois.
- Si vous désirez broyer des aliments solides, coupez-les tout d'abord en petites pièces (2 à 3 cm).
- Pour mélanger des ingrédients solides, versez tout d'abord une petite quantité de liquide. Puis ajoutez progressivement le liquide par l'ouverture du couvercle.
- Placez toujours votre main au-dessus du blender lors du fonctionnement.
- Faites attention à ne pas vous brûler lorsque vous insérez des liquides chauds.
- Pour mélanger des aliments solides ou des liquides très épais, nous vous conseillons d'utiliser le blender en mode d'impulsions pour éviter que les lames se coincent.

Bloc moteur

N'immergez jamais le bloc moteur dans de l'eau. Essuyez-le seulement avec un chiffon humidifié d'eau.

Simple nettoyage / rinçage du bol de verre assemblé

Videz le bol en verre et remplissez-le d'eau. Placez le bol en verre sur le bloc moteur et tournez l'interrupteur plusieurs fois sur le réglage 'M'. Videz l'eau du bol en verre et rincez-le jusqu'à ce qu'il soit propre.

Nettoyage complet du bol en verre démonté

Assurez-vous que le bol en verre soit complètement vide avant de dévisser la bague de fixation. **Faites attention lorsque vous manipulez les lames de coupe.**

* Il est fortement déconseillé de nettoyer toute partie du blender au lave-vaisselle.

* Le bol en verre doit être nettoyé de la façon suivante : videz le bol en verre et remplissez-le avec de l'eau. Placez-le sur le bloc moteur et tournez le bouton sur <<P>> plusieurs fois. Videz le bol et rincez-le à l'eau claire jusqu'à ce qu'il soit propre..

* Vous pouvez aussi nettoyer le couvercle et l'extérieur du bol à l'aide d'une éponge humide et du liquide vaisselle. Rincez ensuite puis essuyez minutieusement.

* N'immergez jamais le bloc moteur dans de l'eau. Essuyez-le seulement avec un chiffon humidifié d'eau.



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective

IMPORTE PAR : E.M.C DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 France

LOT#:EMC042011