

# oceanic

MANUEL DE L'UTILISATEUR  
ROBOT MIXEUR MULTIFONCTION

REF. : SM-159D

Modèle. : OCEARB650S



CE



Fig.1

## Configuration

- |                     |                         |                         |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| ① Couvercle du bol  | ⑤ Pieds                 | (11) Crochet pétrisseur |
| ② Bol en acier      | ⑥ Revêtement de la base | (12) Fouet              |
| ③ Base              | ⑦ Bouton                | (13) Batteur plat       |
| ④ Partie inférieure | ⑧ Sélecteur de vitesses |                         |
|                     | ⑨ Partie intermédiaire  |                         |
|                     | ⑩ Partie supérieure     |                         |

Cher utilisateur, avant la première utilisation, veuillez lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Avisez les utilisateurs potentiels de ces consignes.

Conservez-la pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

## Consignes de sécurité importantes

- Avant utilisation, vérifiez si la tension de la prise de courant de votre installation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du produit.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
- Afin de vous protéger contre toute décharge électrique, ne plonger ni la base dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur un coin de table ou sur une surface chauffante.
- **Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation lorsque vous ne l'utiliser pas, avant d'installer et d'enlever des accessoires, avant le nettoyage ou lorsque vous vous approchez des parties susceptibles d'être en mouvement.**
- Garder les mains et ustensiles éloignés du récipient lors d'une opération afin de réduire le risque de lésions sévères ou d'endommagement de l'appareil.
- **Eviter tout contact avec les pièces en mouvement.**
- Vérifier qu'il n'y ait aucun objet étranger dans le récipient avant tout usage.
- Veillez à ce que le moteur soit complètement à l'arrêt avant de démonter l'appareil.
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- **Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du**

## **fonctionnement.**

- Ne faites pas fonctionner votre appareil à vide.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées adaptés à votre appareil.
- **N'utilisez pas l'appareil si le couvercle, si la partie plastique en rotation, les accessoires ou la coque sont endommagés.**
- Évitez de toucher les pièces mobiles. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements, ainsi que les spatules et les autres ustensiles éloignés du robot lors de l'utilisation afin de réduire tout risque de blessure et / ou de dommage sur l'appareil.
- NE faites PAS fonctionner l'appareil si le câble ou la prise est endommagé(e) ou si l'appareil dysfonctionne, s'il est tombé ou a été endommagé d'une quelconque manière. Amenez l'appareil dans un centre d'entretien autorisé pour le faire examiner, réparer ou régler.
- **L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer un incendie, une électrocution ou des blessures.**
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Retirez le bol, le batteur plat, le fouet ou le crochet pétrisseur avant de les laver.
- N'utilisez PAS cet appareil pour tout autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement.
- Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil
  - . Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.
  - . Ne manipulez aucun bouton pendant le fonctionnement.
  - . Ne placez pas vos mains dans le pétrin en rotation.
  - . Placez l'appareil sur une surface lisse, plane et antidérapante.
  - . Branchez le câble d'alimentation dans la prise de courant seulement après avoir installé tous les accessoires nécessaires.

## Avant la première utilisation

- Toutes les pièces du robot mixeur multifonction doivent être soigneusement nettoyées avant la première utilisation. (Voir la section: Nettoyage).
- Sortez la longueur de câble nécessaire du boîtier situé à la base du robot et branchez-le sur une prise de courant.

## Utilisation

1. Appuyez sur le bouton ⑦, puis soulevez le bras du robot.
2. Placez le bol sur la base et verrouillez-le comme indiqué sur le produit.
3. Fixez le couvercle, puis verrouillez.
4. Appuyez sur le bouton ⑦, puis abaissez le bras. Assurez-vous que le bras est en position fixe et que l'accessoire ne touche pas le bol.
5. Branchez le cordon d'alimentation, puis tournez le sélecteur de vitesses et essayez toutes les fonctions pendant quelques secondes.
6. Après l'essai, remettez le bouton sur 0.
7. Appuyez sur le bouton et soulevez le bras, puis sortez l'accessoire du connecteur.

Vitesses	Utilisation	Types de pâte
1-2	Crochet pétrisseur	Pâtes épaisses (par ex. à pain ou brisée)
3-4	Batteur plat	Pâtes moyennement épaisses (par ex. à crêpes ou à gâteaux)
5-6	Fouet	Pâtes légères, blancs en neige (par ex. blancs en neige, crème)
P	Fouet	(par ex. blancs en neige pour mélanger pâte à biscuit)

## Guide

### **Pour mélanger ou pétrir de la pâte :**

1. Montez le crochet pétrisseur.
2. Tout en remplissant le bol mixeur, assurez-vous que la quantité maximale est respectée.
3. Quantité maximale de farine : 1500g.

4. Le crochet pétrisseur ou le batteur plat doit être utilisé.
5. Sélectionnez la vitesse "1" pendant 15s, puis 15s à la vitesse "2" et à la vitesse "3" au moins 4~5 min.
6. Ne pas utiliser plus de 5 minutes sans interruption à chaque fois. Laissez refroidir 1 minute avant de réutiliser.

### **Battre des blancs en neige ou de la crème :**

1. Allumez le robot, battez les œufs en neige sans interruption pendant environ 5 minutes à vitesse haute, 6, selon la quantité de blancs d'œuf, jusqu'à ce qu'ils épaississent.
2. Quantité maximale : 12 œufs.
3. Ne pas utiliser plus de 10 minutes sans interruption.

### **Battre des blancs en neige ou de la crème :**

1. Tout en remplissant le bol mixeur avec du lait frais, de la crème et d'autres ingrédients, assurez-vous que la quantité maximale est respectée.
2. Pour la crème fouettée, fouettez 250ml de crème liquide à haute vitesse pendant environ 5 minutes.
3. Le fouet doit être utilisé.
4. Ne pas utiliser plus de 10 minutes sans interruption à chaque fois.

### **Préparation de Milk shakes, cocktails ou autres liquides :**

1. Mélangez les ingrédients selon la recette indiquée, à haute vitesse pendant environ 5 minutes.
2. Ne pas dépasser la quantité maximale pour le bol mélangeur.
3. Le batteur plat doit être utilisé.
4. Ne pas utiliser plus de 10 minutes sans interruption à chaque fois.

## Nettoyage

---

**AVERTISSEMENT: Risque de blessures: Débranchez le câble d'alimentation avant de toucher le batteur ou les autres accessoires. Autrement, cela pourrait entraîner des blessures.**

**Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer le robot. N'immergez pas le robot dans l'eau. La surface externe de l'appareil doit être uniquement nettoyée avec un chiffon doux et humide.**

**REMARQUE: N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer lorsque vous nettoyez votre robot. N'immergez jamais le boîtier du robot dans l'eau ou dans tout autre liquide.**

**Retirez le bol de mélange, le batteur plat, le fouet ou le crochet pétrisseur avant de les laver.**

**Lavez tous les accessoires à la main. Rincez-les et faites-les complètement sécher.**

**Le batteur, les accessoires et les bols doivent être lavés aussitôt après leur utilisation pour empêcher que des aliments sèchent dessus.**



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR :

E.M.C.DISTRIBUTION  
BP 92.77316

MARNE LA VALLEE CEDEX 2  
FRANCE

LOT #: EMC112012

### Contenu de la boîte

---

- Unité principale 1
- Bol mélangeur 1
- Batteur plat 1
- Crochet pétrisseur 1
- Fouet 1
- Manuel de l'utilisateur 1

### Informations techniques

---

Tension: 220-240V~

Fréquence : 50/60Hz

Puissance nominale : 650W

Nombre de vitesse : 6

Capacité du bol mélangeur : 4,7litres