

lave-linge séchant


Manuel de l'utilisateur

TLS75


TECNOLEC

➤ Présentation générale

Sélecteur de programme




Affichage électronique



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

Bac à produits lessiviels



- II – Compartiment pour lessive en lavage principal
- I – Compartiment pour adoucissant
- I – Compartiment pour lessive en prélavage

- Positionnez le sélecteur de programme sur le programme de votre choix (**lavage**, **séchage** ou **lavage + séchage**). Le temps restant avant la fin du cycle est indiqué en minutes sur l’affichage électronique.
- En fonction de vos besoins, certaines fonctions peuvent être ajustées : température de lavage (1), vitesse d’essorage (2), niveau de séchage (3) ou départ différé (4). Attention : ces fonctions ne sont pas toutes disponibles pour l’ensemble des programmes.
- Appuyez sur la touche Départ/Pause (5).
- Si vous souhaitez activer le verrouillage enfants, appuyez simultanément sur les touches Niveau de séchage (3) et Départ différé (4) pendant plus de 3 secondes. Les lettres « CL » clignotent sur l’écran électronique. Pour désactiver le verrouillage enfants, appuyez de nouveau sur ces mêmes touches pendant 3 secondes.

➤ Tableau des programmes


Programme	Température de lavage (°C)	Capacité maximale de lavage/séchage (kg)	Bac à produits	Durée du programme (min.)	Type de linge
Coton	90°, 80°, 70°, 60°, 50°, 40°, 30°, --	7,0 / 5,0	II	185	Textiles en coton et en lin, résistants à la chaleur
Coton Eco	60°, 50°, 40°, 30°, --	7,0 / 5,0	II	205	Textiles en coton et en lin, résistants à la chaleur
Eco 20°C	20°, --	3,5 / 3,5	II	105	Textiles en coton et en lin, légèrement sales
Synthétique	60°, 50°, 40°, 30°, --	3,5 / 3,5	II	122	Textiles synthétiques et partiellement synthétiques
Laine	30°, --	2,5	II	55	Vêtements en laine et textiles en laine mélangée portant l'étiquette Lavable en machine
Rideau	40°, 30°, --	2,5	II	115	Rideaux uniquement
Rinçage	--	7,0 / 5,0	-	43	Tout type de linge
Anti-Allergie	60°, 50°, 40°, 30°, --	3,5 / 3,5	II	180	Vêtements pour bébé
Essorage	--	7,0 / 5,0	-	20	Tout type de linge
Rapide 15'	30°, --	2,0 / 2,0	II	15	Textiles en coton, en lin, de couleur, légèrement sales
Rapide 60' 60°C	60°, 50°, 40°, 30°, --	3,0 / 3,0	II	60	Textiles en coton, de couleur et en lin, sales
Séchage Doux	--	3,5	II	60	Linge délicat portant l'étiquette Séchable en machine
Séchage Coton	--	5,0	II	60	Linge en coton portant l'étiquette Séchable en machine
Rapide lavage & Séchage	30°, --	0,5	II	33	Linge en coton, de couleur et en lin portant l'étiquette Séchable en machine
Coton lavage & Séchage	90°, 80°, 70°, 60°, 50°, 40°, 30°, --	5,0 / 5,0	II	285	Textiles en coton et en lin



Les températures de lavage **en gras** dans le tableau correspondent à celles réglées par défaut sur votre machine.

➤ Informations importantes

- Seuls les vêtements portant l'étiquette « Séchable en machine » peuvent être séchés dans votre machine.
- Ne séchez pas vos vêtements délicats, en laine ou en soie dans votre machine.
- Veillez à ne pas surcharger votre machine pour ne pas l'endommager ni affecter ses performances.
- Séparez toujours vos vêtements blancs et de couleur.
- Triez votre linge en fonction du type de tissu, de la température de lavage, du niveau de saleté, et de la possibilité ou non de séchage en machine.
- Choisissez le programme le plus approprié en fonction de la quantité et qualité de votre linge.

➤ Installation, utilisation et entretien





POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ VOUS REPORTER AU MANUEL UTILISATEUR.

52160555

SOMMAIRE

MISES EN GARDE IMPORTANTES	4
AVANT D'UTILISER VOTRE MACHINE	7
• Avertissements généraux	8
- Risque de brûlure	11
- Risque d'électrocution	11
- Risque d'inondation	13
- Risque d'explosion	14
- Risque d'incendie	14
- Risque de chute et de blessure	16
- Sécurité des enfants	17
EMBALLAGE et ENVIRONNEMENT	18
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	19
APERÇU DE L'APPAREIL	20
• Spécifications techniques	22
INSTALLATION	23
• Mise en place du lave linge et réglage des pieds	25
• Branchement électrique	27
• Branchement de l'alimentation d'eau	28
• Raccordement du tuyau de vidange	29
BANDEAU DE COMMANDE	30
• Compartiments du bac à produits	31
• Opération de lavage	32

• Tri du linge	32
• Explication des symboles de lavage des textiles	33
• Chargement du linge dans le lave linge	34
• Choix des produits lessiviels et introduction dans le bac à produits	36
• Sélection des programmes	37
• Fonctions auxiliaires	38
• Système de détection automatique de charge	39
• Sélection de la température de l'eau de lavage	40
• Sélection de la vitesse d'essorage	41
• Sélection du degré de séchage	42
• Départ différé	45
• Bouton Départ/Pause	46
• Verrouillage enfants	47
• Annulation d'un programme	48
• Fin du programme	49
• Tableau des programmes	50
• Nettoyage et entretien (avertissement)	51
• Nettoyage et entretien (filtres d'arrivée d'eau)	52
• Nettoyage et entretien (filtre de la pompe)	53
• Nettoyage et entretien (filtre de la pompe)	54
• Nettoyage et entretien (bac à produits)	55
• Plaque de niveau d'adoucissant / carrosserie / tambour	56
• Dépannage	57
• Avertissement automatique de défauts et mesures nécessaires	61
• Conseils pratiques	62
• Description de l'étiquette énergie	66
• Description de l'étiquette énergie	67
• Informations sur la mise au rebut	68

MISES EN GARDE IMPORTANTES



Lisez cette notice d'utilisation et conservez-la en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. L'appareil doit être raccordé au réseau d'alimentation en eau par des ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil ; les ensembles de raccordement usagés ne doivent pas être réutilisés.

ATTENTION: Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.

En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 61.

La masse maximale de linge sec, en kilogrammes, pour cet appareil est 7 kg.

Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.

Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment.

Il ne faut pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.

Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.

La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.

Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.

MISE EN GARDE: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.

L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

AVANT D'UTILISER VOTRE MACHINE

- Éloignez les animaux domestiques de ce lave linge.
- Vérifiez l'emballage de votre lave linge avant de l'installer. Vérifiez également la surface interne une fois l'appareil sorti de l'emballage. Ne mettez pas en marche le lave linge s'il est endommagé ou livré avec un emballage ouvert.
- Faites installer votre lave linge par une entreprise agréée. Toute défaillance causée à votre lave linge lors de son installation par des personnes non autorisées annule la garantie.

Pour plus d'informations sur l'installation de ce produit, voir la section Installation de ce manuel.

- Veuillez utiliser votre lave linge séchant uniquement pour laver et sécher du linge adapté au lavage et séchage en machine (voir l'étiquette du fabricant comprenant les indications de lavage).

- La garantie de votre lave linge ne couvre pas les dommages causés par les facteurs externes (inondations, feu, rongeur etc.)
- Veuillez conserver soigneusement cette notice d'utilisation. Gardez-la en lieu sûr afin que vous ou un autre utilisateur puisse s'y référer ultérieurement en cas de besoin.

Avertissements généraux

- La température ambiante adéquate pour un fonctionnement normal de votre machine se situe entre 15 et 25°C.
- Les tuyaux congelés peuvent se déchirer et exploser. Dans les régions où la température est inférieure à zéro, la carte électronique peut ne pas fonctionner correctement.
- Assurez-vous que les poches des habits que vous mettez dans le lave linge ne comportent pas de corps étrangers (ongle, aiguilles, briquets, allumettes, trombones...). Ces corps étrangers peuvent endommager votre lave linge.
- Avant de commencer à utiliser votre lave linge, vous pouvez consulter le service après vente afin de demander une aide relative à l'installation, la mise en marche et l'utilisation de votre appareil.

• Il est recommandé d'effectuer un premier cycle de lavage à vide, avec le programme Coton, en plaçant une demi-dose de lessive dans le compartiment II du bac à produits.

• L'exposition de la lessive ou de l'adoucissant à l'air libre pendant un certain temps peut altérer ces produits et causer la formation de résidus. Mettez la lessive ou l'adoucissant dans le bac à produits juste avant de démarrer un lavage.

• Il est recommandé de débrancher votre lave linge et de fermer le robinet d'arrivée d'eau si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période. De même, laissez le hublot et le bac à produits entr'ouverts pour empêcher l'accumulation d'odeurs nauséabondes dues à l'humidité.

• Il peut y avoir des résidus d'eau dans votre lave linge dus aux essais et tests effectués lors de la fabrication, dans le cadre des procédures de contrôle qualité. En aucun cas, cette situation ne constitue un danger pour votre lave linge.

• Pour prévenir les risques de suffocation, mettez le sachet livré avec votre lave linge et contenant la notice d'utilisation, hors de la portée des enfants.

• Mettez les pièces livrées dans ce sachet hors de la portée des enfants.

• N'utilisez les programmes de prélavage que pour le linge très sale.

- Ne dépassez pas la quantité maximum de linge prescrite dans le programme de lavage et de séchage choisi.
- En cas de défaillance, débranchez d'abord la machine et fermez le robinet. N'essayez pas de réparer la machine vous-même. Consultez plutôt le service agréé le plus proche.
- N'ouvrez jamais le bac à produits lorsque l'appareil est en marche.
- Ne forcez pas l'ouverture de la porte lorsque l'appareil est en marche.
- Veuillez respecter les conseils du fabricant en ce qui concerne l'utilisation d'adoucissants ou autres produits similaires.
- Lorsque votre machine est en phase de séchage, veuillez ne pas l'arrêter avant la fin du programme. Si vous devez toutefois le faire, enlevez rapidement tout votre linge et étalez le sur une surface adéquate pour qu'il refroidisse.
- Installez votre machine dans un endroit où sa porte peut être entièrement ouverte (Ne la placez pas à des endroits où sa porte ne peut s'ouvrir entièrement.).
- Installez votre machine dans des endroits qui peuvent être ventilés et par où l'air passe fréquemment.



Avertissements en matière de sécurité

Vous devez lire absolument ces avertissements. Le non-respect de ces mises en garde pourrait vous exposer, ainsi que les membres de votre famille, à des risques de blessures graves.




Risque de brûlure !

- Ne touchez pas le tuyau de vidange ou même l'eau de vidange lors du processus de vidange de l'eau, car le lave linge peut atteindre des températures élevées pendant son fonctionnement.
- Ouvrez entièrement le hublot du lave linge après une phase de séchage. Évitez de toucher le verre du hublot. La température élevée de ce verre crée un danger de brûlure.



Risque d'électrocution !

- N'utilisez jamais de prises multiples ou rallonges pour raccorder votre lave linge.
- N'utilisez pas des prises endommagées ou présentant des entailles.
- Ne débranchez jamais le lave linge en tirant sur le câble d'alimentation électrique. Retirez la prise en la prenant avec la main
- Évitez de brancher ou de débrancher le lave linge avec des mains mouillées au risque d'être victime d'un choc électrique.
- Ne touchez jamais le lave linge en ayant les mains ou les pieds mouillés ou humides
- Si le câble électrique est endommagé, il doit impérativement être remplacé par un technicien qualifié ou par le service après vente afin d'éviter tout risque d'électrocution





Risque d'inondation!

- Vérifiez si l'eau coule rapidement ou non dans votre lavabo ou évier, avant de fixer le tuyau de vidange au lavabo ou à l'évier (si installé de cette manière).
- En cas de vidange fixe, faites le même contrôle.
- Prenez les mesures nécessaires pour empêcher que le tuyau de vidange glisse ou se décroche de son emplacement final; la force de l'eau au moment de la vidange peut en effet décrocher le tuyau de vidange s'il n'est pas correctement fixé.



Risque d'explosion!

- Votre lave linge comporte une fonction de séchage, assurez-vous donc d'avoir bien rincé les textiles ayant pu contenir des produits chimiques ou gazeux appliqués (exemple : détachant, etc...), sinon il pourrait y avoir un risque d'explosion lors de la mise en marche du lave linge avec la fonction séchage.



Risque d'incendie!

- Le linge sec non lavé ne doit pas être séché dans votre lave linge séchant.
- Ne laissez pas de liquides inflammables ou explosifs à proximité votre lave linge.
- Si vous devez choisir un programme de lavage/séchage, n'utilisez absolument pas de boule de lavage ou boule contenant de la lessive liquide dans votre lave linge, car cela pourrait causer un risque d'incendie.

- Pour pallier les risques d'incendie, ne mettez jamais les textiles à sécher dans la lave linge séchant dans les conditions suivantes:
 - Évitez de sécher le linge endommagé ou rembourré (oreiller ou vestes), car la mousse qui se trouve à l'intérieur de ses rembourrages, pourrait prendre feu pendant le processus de séchage.
 - Le soufre contenu dans les produits décapants peut causer la corrosion. Par conséquent, n'utilisez jamais de produits décapants dans votre lave linge.
 - Vérifiez que le tambour ne contient pas de récipients de lessive oubliés. Ces boîtes en plastique pourraient fondre lors du séchage et endommager le lave linge et le linge.
 - Le linge qui a été débarrassé de taches avec des produits spécifiques doit être bien rincé avant d'être lavé et séché.

- N'utilisez jamais de produits qui contiennent des matières solvantes (comme du gaz de lavage) dans votre lave linge.



Risque de chute et de blessure !

- Ne montez jamais sur votre lave linge. Le plateau supérieur de votre lave linge peut se casser et vous pouvez vous blesser.
- Rangez les tuyaux, le câble et l'emballage de votre lave linge lors de l'installation. Vous pourriez trébucher dessus et tomber.
- Ne mettez pas votre lave linge à l'envers ou sur le côté.
- Ne soulevez pas votre lave linge en le tenant par le bac à lessive ou par le hublot. Ces parties pourraient se casser et vous blesser.
- Si les tuyaux et câbles ne sont pas bien positionnés une fois le lave linge installé, vous risquez de tomber et de vous blesser.



Le lave linge doit être transporté et déplacé par au moins 2 personnes




Sécurité des enfants!

- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le lave linge, car c'est un appareil électrique.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance auprès du lave linge.

Les enfants peuvent s'enfermer dans le lave linge.

- Le hublot en verre et la surface du lave linge peuvent devenir extrêmement chauds lors du fonctionnement.



- Pour cette raison, ne laissez jamais les enfants toucher le lave linge pendant qu'il fonctionne, car ils pourraient subir des brûlures.
- Mettez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (évitez qu'ils ne jouent avec).
- L'inhalation de détergent ou de tout autre produit utilisé pour le lavage présente des risques d'intoxication. De même, tout contact avec la peau peut causer des irritations cutanées. Mettez absolument les produits de nettoyage hors de portée des enfants.

EMBALLAGE ET ENVIRONNEMENT

MISE AU REBUT DE L'EMBALLAGE ET DE VOTRE ANCIEN LAVE LINGE DE FAÇON RESPONSABLE

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage qui protègent votre lave linge contre les dommages susceptibles de survenir lors du transport, doivent être mis au recyclage. Les matériaux recyclés permettent d'économiser des matières premières et de réduire la production de déchets.

Mise au rebut de votre ancien lave linge

Les appareils électriques hors d'usage peuvent encore contenir des pièces récupérables. Par conséquent, ne jetez jamais vos appareils usagés et inutilisés dans la poubelle classique.



Portez systématiquement vos vieux appareils électroniques ou électriques dans les centres de recyclage de votre localité (déchetterie).

Pour la sécurité des enfants, mettez vos anciens appareils en lieu sûr, jusqu'à ce qu'ils soient sortis de votre domicile.


ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Quelques informations importantes pour un rendement optimum de votre lave linge :


- Vous devez respecter la quantité maximale de linge indiquée dans le programme de lavage et de séchage. En respectant cette consigne, votre lave linge sera plus performant.
- Ne pas utiliser la fonction prélavage pour du linge normal et peu sale permet d'économiser l'électricité et l'eau.
- Dosez correctement les produits lessiviels. Étant donné que votre lave-linge consomme peu d'eau par rapport aux anciens lave-linge, vous devez considérablement diminuer les quantités de lessive. De plus, votre lessive doit être conservée dans un endroit sec et non humide pour garder toute son efficacité.

APERÇU DE L'APPAREIL

Vue de face



Vue arrière




Spécifications techniques

Capacité maximale de lavage (linge sec) (kg)	7,0
* Capacité maximale de séchage (linge sec) (kg)	5.0
Vitesse d'essorage (tr/min)	1200
Nombre de programmes	15
Tension/fréquence de fonctionnement (V/Hz)	220-240 / 50
Pression d'eau (Mpa)	Maximale :1 Minimale :0.1
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm)	845x597x582
* Le linge sec non lavé ne doit pas être séché dans votre machine.	

Consommation d'énergie (lavage, essorage, séchage) (kWh/cycle)	5,67
Consommation d'énergie (lavage et essorage uniquement) (kWh/cycle)	1,23
Consommation d'eau (lavage, essorage, séchage) (L/cycle)	118
Consommation d'eau (lavage et essorage uniquement) (L/cycle)	53


Programmes de contrôle suivant la norme EN 50229
Le programme suivant sera utilisé pour le cycle de lavage :
<i>Programme : Coton Éco, charge : 7 kg, Température : 60 °C, Vitesse d'essorage : Max – 1200 tr/min,</i>
Les programmes suivants seront utilisés pour le cycle de séchage :
Séchage de la première portion :
<i>Programme : “Coton Sec” charge : ~3,5 kg (1 draps + 6 taies d'oreillers + 12 toutes les serviettes) Option : niveau 2 ()</i>
Séchage de la deuxième portion :
<i>Programme : “Coton Sec” charge : ~3,5 kg (1 draps + 6 taies d'oreillers + serviettes restantes.) Option : niveau 2 ()</i>

INSTALLATION




Il est conseillé de faire installer votre lave linge par une personne qualifiée ou une entreprise agréée.


Retrait des vis de bridage transport



Avant de mettre en service votre lave linge, vous devez enlever les vis de bridage transport qui se trouvent derrière l'appareil.




Dévissez les 4 vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec une clé appropriée. (non fournie).




Puis, tirez les ensembles complets pour les extraire. Conservez bien ces vis de bridage car elles pourront servir lors d'un transport ultérieur, en cas de déménagement par exemple.

REMARQUE : Vous devez absolument enlever les vis de bridage transport avant la première utilisation de votre lave linge. Les défaillances pouvant survenir en cas d'utilisation du lave linge avec les vis de bridage transport en place ne seront pas couvertes par la garantie.

Après avoir enlevé les vis de bridage transport, bouchez les 4 trous à l'aide des bouchons en plastique fournis dans le sachet plastique des accessoires.




Mise en place du lave linge et réglage des pieds




N'installez jamais votre lave linge sur un tapis (ou sur une surface semblable) afin de conserver une ventilation adéquate.

Pour assurer un fonctionnement silencieux et sans vibration de votre lave linge, positionnez-le sur une surface ferme et non glissante (exclure les planchers en bois).




Il est impératif de mettre votre lave linge de niveau. Pour cela, il sera nécessaire d'utiliser un niveau à bulle.



Vous pouvez mettre votre machine de niveau au moyen des 4 pieds réglables.

- Pour ce faire, desserrez l'écrou de réglage en plastique
- Relevez ou abaissez les pieds en les faisant tourner à droite ou à gauche



- Serrez les écrous de réglage en plastique une fois que la mise à niveau est terminée.
- Une fois les réglages de pieds terminés, le lave linge devra être parfaitement stable.




- Ne palliez jamais les irrégularités du sol en plaçant des cartons, des bouts de bois ou tout matériel similaire sous votre lave linge
- Veillez à ne pas déséquilibrer votre machine lorsque vous nettoyez la surface sur laquelle elle est installée.



Branchement électrique


- Votre lave linge séchant est prévu pour fonctionner sur du courant 220-240 V/50 Hz.
- Le câble d'alimentation de votre lave linge est équipé d'une prise mâle avec terre spécifique
- Cette prise mâle doit toujours être branchée sur une prise murale de 10 ampères avec mise à la terre. La valeur actuelle du fusible de la ligne d'alimentation connectée à cette prise doit aussi être de 10 ampères.
- Si votre prise et votre fusible ne sont pas conformes à cette configuration, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Le Fabricant dégage toute responsabilité en cas de dommages éventuels qui se produiraient suite à une utilisation de l'appareil sans mise à la terre (installation non conforme)



Remarque : Le fait de faire fonctionner votre lave linge sur une tension plus faible que celle indiquée sur la plaque signalétique du lave linge, réduirait son cycle de vie et aura une incidence sur sa performance.


Branchement de l'alimentation d'eau

- Faites fonctionner votre lave linge uniquement avec de l'eau froide.
- N'utilisez que les tuyaux d'alimentation d'eau neufs fournis avec votre lave linge ou ceux achetés auprès de nos distributeurs agréés.





- Pour éviter toute fuite au niveau des raccords, 2 joints (dont un avec filtre) sont fournis avec le tuyau.

- Branchez le raccord (coudé) du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine avec 1 joint. Serrez à la main la partie en plastique du tuyau.





- Branchez à un robinet 3/4 (20x27) l'autre raccord (droit) en intercalant le joint avec filtre. Serrez à la main la partie en plastique du tuyau.
- En cas de doute, faites brancher la machine par un installateur qualifié
- Une fois les branchements effectués, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords en ouvrant entièrement le robinet.




- Une pression d'eau variant entre 0,1 et 1 Mpa permettra à votre lave linge de fonctionner correctement (la pression de 0,1 Mpa signifie que le robinet ouvert au maximum débite plus de 8 litres d'eau par minute).
- Veillez à ce que le tuyau d'alimentation d'eau ne soit pas tordu, cassé, aplati ou étiré.

Raccordement du tuyau de vidange

- L'extrémité du tuyau de vidange (crosse de vidange) peut être directement fixée à l'évacuation d'eau (la dimension de la canalisation doit être d'au moins 4 cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonage) ou à un dispositif spécial installé sur le système d'écoulement d'un lavabo ou d'un évier (il doit être correctement fixé et situé à une hauteur maximale de 80 cm)
- Ne rallongez jamais le tuyau de vidange en ajoutant des longueurs supplémentaires.
- Ne déversez pas l'eau contenue dans le tuyau de vidange dans un récipient, un seau ou une baignoire.
- Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas plié, tordu, écrasé ou étiré.





1- Tiroir produits lessiviels (bac à produits)

2- Sélecteur de programme : Vous pouvez sélectionner le programme souhaité avec le sélecteur de programme. Tournez le sélecteur de programme dans les deux directions pour mettre en fonction un programme. Assurez-vous que le sélecteur est exactement sur le programme que vous souhaitez sélectionner.


3- Touches de réglages et de fonctions supplémentaires : En fonction de vos besoins, certaines fonctions peuvent être ajustées : température de lavage, vitesse d'essorage, niveau de séchage ou départ différé. Attention : ces fonctions ne sont pas toutes disponibles pour l'ensemble des programmes.

4- Touche Départ/Pause : Vous pouvez mettre

votre lave linge en marche ou en pause avec cette touche.


BANDEAU DE COMMANDE

Compartiments du bac à produits




Compartiment lessive pour le lavage principal : II

Dans ce compartiment, ne doivent être mis que les produits comme la lessive (liquide ou en poudre) ou des agents anticalcaire.



Compartiment pour adoucissant et amidonnage

Dans ce compartiment, les produits tels que l'adoucissant pour linge peuvent être utilisés (il est recommandé de respecter les doses prescrites par le fabricant). Des résidus d'adoucissants peuvent se former dans le compartiment : pour éviter cette situation, il est recommandé d'utiliser des adoucissants liquides ou de les diluer avant utilisation.





Compartiment lessive pour le pré-lavage : I

Utilisez ce compartiment uniquement en cas de sélection de la fonction pré-lavage. Il est également recommandé de n'utiliser la fonction pré-lavage que pour du linge très sale. Pour l'entretien du tiroir à produits lessiviels, aller à la page 55.

OPÉRATION DE LAVAGE

- Ouvrez le robinet d'eau.
- Branchez votre lave linge.



Tri du linge




Votre linge comporte des étiquettes avec les indications de lavage prescrites par les fabricants. Lavez ou séchez votre linge en respectant les consignes indiquées sur ces étiquettes.

- Triez votre linge en fonction du type de tissu (coton, synthétique, délicats, laine, etc.), de la température de lavage (froid, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C), du niveau de salissure (peu sale, moyennement sale, très sale) et de la possibilité de séchage ou non en machine.
- Séparez toujours le linge blanc des vêtements de couleur.
- Lavez séparément le linge de couleur neuf, car il risque de déteindre au cours du premier lavage.
- Assurez-vous que votre linge ne comporte aucune pièce métallique dans les poches. S'il y en a, veuillez les enlever.

AVERTISSEMENT : Toute défaillance survenant suite à la présence de corps étrangers dans votre lave linge annulera automatiquement la garantie.

- Fermez les fermetures à glissières et boutonnez vos habits.
- Enlevez les crochets de rideaux (métalliques ou plastiques) ou placez-les dans un filet ou un sac à linge fermé.
- Mettez à l'envers les habits tels que pantalons, tricot, t-shirts, pulls et survêtements
- Lavez les petites pièces telles que les chaussettes, les mouchoirs et lingerie similaire dans un sac ou filet de lavage.




Explication des symboles de lavage des textiles


	Cycle de lavage normal		Température maximale de repassage : 110 °C
	Cycle de lavage modéré		Pas de repassage
	Température maximale de lavage : 95 °C		Symboles de nettoyage à sec. Les lettres indiquent le type de solvant à utiliser. Les textiles portant ces symboles ne doivent jamais être lavés dans un lave linge, sauf mention contraire apposée sur l'étiquette.
	Température maximale de lavage : 60 °C		
	Température maximale de lavage : 40 °C		
	Température maximale de lavage : 30 °C		Nettoyage à sec interdit
	Lavage à la main uniquement		Séchage sur une surface plane
	Pas de lavage en lave linge (à sec uniquement)		Séchage sans repassage
	Blanchiment autorisé dans l'eau froide		Séchage étendu
	Blanchiment interdit		Séchage température normale
	Température maximale de repassage : 200 °C		Séchage faible température
	Température maximale de repassage : 150 °C		Pas de séchage en tambour

Chargement du linge dans le lave linge


- Ouvrez le hublot de votre lave linge.




- Vérifiez l'intérieur du tambour. Vous pouvez y avoir oublié du linge lors de précédents lavages. Si tel est le cas, sortez-le.



- Mettez votre linge dans le tambour en veillant bien à le répartir et à ajouter les vêtements séparément. Pliez les articles tels que les couvre-lits et couvertures comme indiqué ci-contre avant de les charger dans le tambour.



- Assurez-vous qu'aucun vêtement n'est coincé entre le hublot et le joint de hublot lors de la fermeture du hublot de votre lave linge.
- Assurez-vous que le hublot de votre lave linge est totalement fermé, sinon le processus de lavage ne commencera pas. Vous devez entendre un clic à la fermeture du hublot.




Choix des produits lessiviels et introduction dans le bac à produits

La quantité des produits lessiviels dépend des critères suivants :

- La dose de lessive à utiliser varie selon le degré de salissure de votre linge.
- Pour le linge légèrement sale, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de lessive dans le compartiment II du bac à produits.
- Pour le linge très sale, sélectionnez un programme avec prélavage, versez 1/4 de lessive (que vous utiliseriez dans un lavage normal) dans le compartiment I du bac à produits et la quantité restante (3/4) dans le compartiment II.
- Utilisez des lessives spécialement adaptées pour les machines à laver automatiques. Les doses à utiliser pour votre linge seront précisées sur les emballages des lessives.
- La quantité de lessive dépend de la dureté de l'eau : plus le niveau de dureté est élevé, plus grande devra être la quantité de lessive à utiliser.
- La quantité de détergent à utiliser dépendra également de la quantité de linge à laver.
- Versez l'adoucissant dans le compartiment prévu à cet effet  dans le bac à produits. Ne dépassez pas le niveau MAX, sinon l'adoucissant s'écoulera dans l'eau de lavage.
- Les assouplissants très concentrés doivent être dilués avec un peu d'eau avant d'être versés dans le bac à produits. Un assouplissant très concentré bouchera le siphon et empêchera l'écoulement du produit.
- Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les programmes sans prélavage. Pour ce faire, versez la lessive liquide dans le compartiment II du bac à produits en fonction des prescriptions du fabricant. Ne dépassez pas le niveau MAX

Sélection des programmes

- Sélectionnez le programme de lavage de votre choix avec le sélecteur de programme. Pour plus d'informations sur chaque programme, voir le tableau des programmes figurant dans ce manuel.



FONCTIONS AUXILIAIRES

Avant de lancer le programme, vous pouvez choisir une fonction supplémentaire : ajuster la température de lavage, la vitesse d'essorage, le niveau de séchage ou encore activer la fonction de départ différé.



- Appuyez sur le bouton de la fonction auxiliaire que vous souhaitez sélectionner.
- Si le symbole de la fonction auxiliaire sur l'affichage électronique est allumé, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionnée est activée.
- Si le symbole de la fonction auxiliaire sur l'affichage électronique clignote, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionnée n'est pas activée.

Les causes de non activation:

- La fonction auxiliaire que vous voulez utiliser n'est pas applicable pour le programme de lavage sélectionné.
- Votre machine a dépassé le stade au cours duquel la fonction auxiliaire souhaitée peut être activée.
- La fonction auxiliaire que vous voulez utiliser n'est pas compatible avec une fonction auxiliaire que vous avez précédemment sélectionnée.


SYSTÈME DE DÉTECTION AUTOMATIQUE DE CHARGE

Votre machine est équipée d'un système de détection automatique de charge.


Dans certains programmes, elle va adapter la durée du cycle ainsi que les quantités d'eau et d'énergie utilisées. Votre programme sera alors terminé en un temps plus court.

1- Sélection de la température de l'eau de lavage


Le bouton Temp. vous permet de régler la température de l'eau de lavage.




Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la température maximale de l'eau de lavage est indiquée sur l'affichage électronique.



Vous pouvez progressivement diminuer la température de l'eau de lavage entre la température maximale et le lavage à froid (--) en appuyant sur le bouton Temp.



Si vous avez raté la température que vous souhaitez régler, vous pouvez y revenir en appuyant plusieurs fois sur le bouton Temp.




2- Sélection de la vitesse d'essorage

Le bouton Essorage vous permet de régler la vitesse d'essorage de votre linge.

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la vitesse maximale de rotation de l'essorage est indiquée sur l'affichage électronique.

Vous pouvez progressivement réduire la vitesse de rotation en la faisant basculer entre les options (--) d'annulation de l'essorage et la rotation maximale de l'essorage du programme sélectionné en appuyant sur le bouton Essorage.

Si vous avez raté la rotation d'essorage que vous souhaitez régler, vous pouvez y revenir en maintenant enfoncé le bouton Essorage.




3- Sélection du degré de séchage :

Si vous voulez que votre linge soit séché à la fin du cycle de lavage :

- Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Niveau de séchage pour sélectionner le degré de séchage de votre choix.

- En fonction de votre sélection, les symboles

niveau 1 "S", niveau 2 "SS", niveau 3 "SSS" s'affichent à l'écran.



- Niveau 1 "S" Prêt à repasser (recommandé pour le linge qui sera repassé).



- Niveau 2 "SS" : Prêt à ranger.

- Niveau 3 "SSS" : Extra sec (recommandé pour le linge qui sera plié et rangé dans une penderie).

Remarque : Si le symbole du niveau de séchage souhaité ne s'affiche pas, cela signifie que cette sélection n'est pas autorisée pour le programme sélectionné.

Si vous voulez régler vous-même la durée de séchage à appliquer à la fin du cycle de lavage :

- Appuyez sur le bouton Niveau de séchage
- Lorsque vous appuyez sur le bouton Niveau de séchage, les symboles niveau 1 "S", niveau 2 "SS", niveau 3 "SSS" s'affichent à l'écran.



Si vous continuez d'appuyer, les options de durée (0:30, 0:60, 120 minutes) s'affichent : sélectionnez la durée de séchage de votre choix.

Remarque : Si les durées ne sont pas affichées, cela signifie que cette option ne peut pas être utilisée pour le programme sélectionné.

Tableau : Durées de séchage recommandées en fonction de la quantité de linge

	1 - 2 kg	3 - 4 kg	5 kg
Niveau 1	✓	✓	X
Niveau 2	X	✓	✓
Niveau 3	X	✓	✓


Reportez-vous au tableau suivant pour savoir quel degré et quelle durée de séchage sélectionner. (informations données à titre indicatif uniquement).

PROGRAMMES	SÉLECTION POSSIBLE	PROFIL DE SÉCHAGE	PRÉRÉGLAGE EN USINE	NIVEAUX SÉLECTIONNABLES		
Coton	Oui	Séchage du coton	-	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Coton Eco	Oui	Séchage du coton	-	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Eco 20°C	Oui	Séchage du coton	-	Niveau 1	Niveau 2	-
Synthétique	Oui	Séchage doux	-	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Laine	Non	-	-	-	-	-
Rideau	Non	-	-	-	-	-
Rinçage	Oui	Séchage du coton	-	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Anti-allergie	Oui	Séchage du coton	-	Niveau 1	Niveau 2	-
Essorage	Oui	Séchage du coton	-	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Rapide 15'	Oui	Séchage du coton	-	Niveau 1	-	-
Rapide 60' 60°C	Oui	Séchage du coton	-	Niveau 1	Niveau 2	-
Séchage Doux	Oui	Séchage doux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	-
Séchage Coton	Oui	Séchage du coton	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	-
Rapide Lavage & Séchage	Non	Séchage du coton	Niveau 1	-	-	-
Coton Lavage & Séchage	Oui	Séchage du coton	Niveau 3	Niveau 1	Niveau 2	-

Durée du degré de séchage à sélectionner			
Coton	30	60	120
Coton Eco	30	60	120
Eco 20°C	30	60	120
Synthétique	30	60	120
Laine	-	-	-
Rideau	-	-	-
Rinçage	30	60	120
Anti-allergie	30	60	120
Essorage	30	60	120
Rapide 15'	30	60	120
Rapide 60' 60°C	30	60	120
Séchage Doux	30	60	120
Séchage Coton	30	60	120
Rapide Lavage & Séchage	-	-	-
Coton Lavage & Séchage	30	60	120

4- Départ différé

Le bouton Départ différé vous permet de retarder l'heure de début de votre cycle de lavage d'une heure à 23 heures.



- Après avoir sélectionné le programme de lavage souhaité, appuyez une fois sur le bouton Départ différé.

L'écran électronique affiche "1h" et le symbole  clignote.

Appuyez sur le bouton Départ différé jusqu'à ce que s'affiche la durée au terme de laquelle vous souhaitez lancer l'opération de lavage.


Si vous avez raté la durée de départ différé que vous souhaitez régler, vous pouvez y revenir en maintenant enfoncé le bouton Départ différé.

Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour activer le départ différé.

Si vous souhaitez annuler le départ différé, vous devez appuyer une fois sur le bouton Départ différé. Le symbole  ne clignote plus sur l'écran électronique.


5-Bouton Départ/Pause

Le bouton Départ/Pause vous permet de lancer le programme que vous avez sélectionné ou de suspendre un programme en cours. Si vous suspendez un programme en cours, le voyant Départ/Pause clignote sur l'écran électronique.



Verrouillage enfants

Cette fonction permet d'éviter que l'appareil ne soit mis en marche involontairement ou par des enfants non surveillés. Pour activer le verrouillage enfants, appuyez simultanément et pendant plus de 3 secondes sur les boutons de fonction Niveau de séchage et Départ différé.



Le symbole "CL" est affiché sur l'écran électronique lorsque la fonction de verrouillage enfants est activée. Le symbole "CL" disparaît au bout de 3 secondes. Si vous appuyez sur un bouton alors que le verrouillage enfants est activé, le symbole "CL" clignote sur l'écran électronique.

Si le verrouillage enfants est enclenché et qu'un programme est en cours d'exécution, puis le sélecteur de programme est réglé sur la position O et un autre programme est sélectionné, le programme précédemment sélectionné reprend là où il s'était arrêté.

Pour désactiver le verrouillage enfants, appuyez de nouveau simultanément et pendant plus de 3 secondes sur les boutons de fonction Niveau de séchage et Départ différé. Une fois le verrouillage enfants désactivé, les lettres "CL" clignotent et disparaissent de l'écran électronique.

Annulation d'un programme


Si vous voulez annuler un programme en cours :

- 1- Positionnez le sélecteur de programme sur la position O.
- 2- Votre machine arrêtera l'opération de lavage et le programme sera annulé.
- 3- Pour se débarrasser de l'eau accumulée dans la machine, positionnez le sélecteur de programme sur n'importe quel programme.
- 4- Votre machine effectuera l'opération d'évacuation nécessaire et annulera le programme.
- 5- Vous pouvez alors sélectionner un nouveau programme.

Fin du programme

Votre machine s'arrêtera d'elle-même à la fin du programme que vous avez sélectionné.

- L'expression « End » clignotera alors sur l'écran électronique.



- Vous pouvez ouvrir la porte de l'appareil et retirer le linge.
- Laissez ensuite la porte de votre machine ouverte pour permettre à l'intérieur de votre machine de sécher
- Positionnez le sélecteur de programme sur la position O.
- Débranchez votre appareil.
- Fermez le robinet d'eau.

Tableau des programmes

Programme	Température de lavage (°C)	Capacité maximale de lavage/séchage (kg)	Bac à produits	Durée du programme (min.)	Type de linge
Coton	90°, 80°, 70°, 60°, 50°, 40°, 30°, --	7,0 / 5,0	II	185	Textiles en coton et en lin, résistants à la chaleur
Coton Eco	60°, 50°, 40°, 30°, --	7,0 / 5,0	II	205	Textiles en coton et en lin, résistants à la chaleur
Eco 20°C	20°, --	3,5 / 3,5	II	105	Textiles en coton et en lin, légèrement sales
Synthétique	60°, 50°, 40°, 30°, --	3,5 / 3,5	II	122	Textiles synthétiques et partiellement synthétiques
Laine	30°, --	2,5	II	55	Vêtements en laine et textiles en laine mélangée portant l'étiquette Lavable en machine
Rideau	40°, 30°, --	2,5	II	115	Rideaux uniquement
Rinçage	--	7,0 / 5,0	-	43	Tout type de linge
Anti-Allergie	60°, 50°, 40°, 30°, --	3,5 / 3,5	II	180	Vêtements pour bébé
Essorage	--	7,0 / 5,0	-	20	Tout type de linge
Rapide 15'	30°, --	2,0 / 2,0	II	15	Textiles en coton, en lin, de couleur, légèrement sales
Rapide 60' 60°C	60°, 50°, 40°, 30°, --	3,0 / 3,0	II	60	Textiles en coton, de couleur et en lin, sales
Séchage Doux	--	3,5	II	60	Linge délicat portant l'étiquette Séchable en machine
Séchage Coton	--	5,0	II	60	Linge en coton portant l'étiquette Séchable en machine
Rapide lavage & Séchage	30°, --	0,5	II	33	Linge en coton, de couleur et en lin portant l'étiquette Séchable en machine
Coton lavage & Séchage	90°, 80°, 70°, 60°, 50°, 40°, 30°, --	5,0 / 5,0	II	285	Textiles en coton et en lin

Les températures de lavage **en gras** dans le tableau correspondent à celles réglées par défaut sur votre machine.

En fonction du programme sélectionné, les fonctions auxiliaires ne sont pas toutes disponibles.



Ne séchez pas les serviettes, les textiles en coton et lin, les vêtements synthétiques et partiellement synthétiques ensemble.

REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT VARIER EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE, DE LA DURETÉ DE L'EAU, DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DES FONCTIONS AUXILIAIRES SÉLECTIONNÉES.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN (AVERTISSEMENT)



Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien sur votre machine, débranchez-la et fermez le robinet d'eau.



ATTENTION : Afin de ne pas endommager votre appareil, n'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN (FILTRES D'ARRIVÉE D'EAU)

Des filtres permettant d'éviter l'entrée des poussières et des substances étrangères dans l'eau de la machine sont disponibles sur les extrémités du tuyau d'arrivée d'eau de votre machine.

Nettoyez vos filtres si votre machine ne peut plus capter une arrivée suffisante d'eau malgré l'ouverture du robinet d'eau.

(Il est recommandé de nettoyer le filtre d'arrivée d'eau une fois tous les 2 mois. Pour nettoyer le filtre d'arrivée d'eau :

- Détachez le tuyau d'arrivée d'eau.
- Retirez le filtre sur la vanne d'arrivée d'eau en utilisant des pinces, puis nettoyez-le avec une brosse.
- Démontez le filtre sur le tuyau d'eau côté robinet, et nettoyez-le à la main.
- Après avoir nettoyé les filtres, vous pouvez les remonter en suivant les instructions inverses.



ATTENTION :

Les filtres des robinets d'arrivée d'eau peuvent être bouchés par l'eau contaminée du robinet ou le manque d'entretien nécessaire ou la défectuosité des vannes, ce qui provoque des fuites d'eau en continu dans votre machine.




Les pannes qui résultent de ces raisons ne sont pas couvertes par la garantie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN (FILTRE DE LA POMPE)

Le système de filtre disponible empêche les restes de fils du linge et les minuscules matières d'entrer dans la pompe pendant l'opération d'évacuation d'eau par votre machine à la fin du lavage afin de prolonger la durée de vie de votre pompe. Il est recommandé de nettoyer le filtre de votre pompe une fois tous les 2 mois. Pour nettoyer le filtre de la pompe :

- Ouvrez le couvercle de la pompe. Vous pouvez pour cela vous aider du séparateur de lessive liquide, situé dans le compartiment II du bac à produits.

- Insérez l'extrémité de la partie en plastique dans la fente du couvercle de la pompe et poussez-le pour l'ouvrir.




- Avant d'ouvrir le couvercle du filtre, posez un récipient devant afin d'éviter que le restant d'eau dans la machine ne s'écoule sur le sol.

- Desserrez le couvercle du filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis videz l'eau.


Remarque : Il peut être nécessaire de vider le récipient de collecte d'eau à plusieurs reprises en fonction de la quantité d'eau dans la machine.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN (FILTRE DE LA POMPE)


- Nettoyez les matériaux étrangers dans le filtre avec une brosse.




- Après avoir nettoyé le filtre, fixez son couvercle et serrez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Lors de la fermeture du couvercle de la pompe, assurez-vous que les pièces de la face interne du couvercle correspondent aux trous sur le côté du panneau avant.



- Vous pouvez remonter le couvercle en suivant les instructions inverses.



ATTENTION!




Puisque l'eau dans la pompe peut être chaude, attendez qu'elle refroidisse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN (BAC À PRODUITS)

Au fil du temps, la lessive et l'adoucissant peuvent déposer des résidus dans les compartiments du bac à produits. Pour nettoyer les résidus formés, démontez régulièrement le bac à produits. Il est recommandé de nettoyer le bac à produits tous les 2 mois.

Pour sortir le bac à produits, procédez de la manière suivante :

- Tirez le bac à produits jusqu'à la butée.
- Continuez à tirer en appuyant sur la section indiquée dans le bac à produits puis retirez-le.






- Nettoyez-le à l'aide d'un pinceau.
- Collectez les résidus déposés dans le logement du bac à produits sans les laisser tomber à l'intérieur de la machine.
- Remontez le bac à produits après l'avoir séché avec une serviette ou un chiffon sec.
- Ne lavez pas votre bac à produits au lave-vaisselle.



PLAQUE DE NIVEAU D'ADOUCISSANT / CARROSSERIE / TAMBOUR


Plaque de niveau d'adoucissant

Démontez le bac à produits et la plaque de niveau d'adoucissant, et nettoyez complètement les résidus d'adoucissant. Après l'avoir nettoyée, remontez la plaque de niveau d'adoucissant ; vérifiez qu'elle est correctement fixée.



Carrosserie


Nettoyez la surface extérieure de la carrosserie de votre machine à l'eau tiède et un produit de nettoyage non inflammable et non abrasif. Après l'avoir rincée à l'eau, séchez-la avec un chiffon doux et sec.



Tambour

Ne laissez aucun objet métallique (aiguille, trombone, pièce de monnaie etc.) dans votre machine. Ces objets forment des taches de rouille dans le tambour.

Pour nettoyer ces taches de rouille, utilisez un produit de nettoyage sans chlore et suivez les instructions du fabricant. N'utilisez jamais de laine d'acier ou d'autres objets durs pour nettoyer les taches de rouille.



Dépannage

Toutes les opérations de maintenance de votre lave linge doivent être effectuées par un service après vente agréé. Si une réparation s'avère nécessaire, ou si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des informations ci-dessous :

- Débranchez la prise électrique de votre lave linge
- Fermez le robinet d'eau
- Contactez le service après-vente agréé le plus proche.

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	POUR Y REMEDIER
Ne démarre pas	Votre lave linge n'est pas branché.	Branchez la prise.
	Un fusible est défectueux	Changez votre fusible.
	Pas d'alimentation électrique	Vérifiez l'alimentation secteur.
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche Départ/Pause.	Appuyez sur la touche Départ/ Pause.
	Le sélecteur de programme est sur la position O.	Réglez le sélecteur de programme sur la position adéquate.
	Le hublot de votre lave-linge n'est pas correctement fermé.	Fermez le hublot de votre lave linge.
Pas d'eau	Le robinet est fermé	Ouvrez le robinet.
	Tuyau d'eau tordu ou plié ou écrasé	Remettez bien en place le tuyau d'alimentation d'eau.
	Filtre colmaté au niveau du robinet	Nettoyez le filtre au niveau du robinet. (*)
	Filtre colmaté au niveau de l'électrovanne	Nettoyez le filtre au niveau de l'électrovanne. (*)
	Le hublot de votre lave-linge n'est pas correctement fermé.	Fermez le hublot de votre lave linge.

(*) voir page 62

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	POUR Y REMEDIER
Pas de vidange	Le tuyau de vidange est bouché, tordu, plié ou coincé.	Vérifiez le tuyau de vidange.
	Le filtre de pompe est bouché.	Nettoyez le filtre de la pompe (**).
Vibrations	Les pieds de votre machine ne sont pas bien réglés	Réglez les pieds de votre machine (***)
	Les vis de bridage (transport) n'ont pas été enlevées.	Enlevez les vis de bridage (transport) de votre lave-linge (****).
	Votre lave linge contient du linge en trop petite quantité.	Cela n'entrave pas le fonctionnement de votre lave linge, mais peut empêcher l'essorage (anti-balourd).
	Votre lave linge est surchargé par du linge ou ce linge n'est pas réparti.	Ne dépassez pas la quantité recommandée et assurez-vous que la charge est répartie correctement dans le tambour au moment du chargement.
	Votre lave linge est placé sur une surface souple, ou trop près d'un mur ou d'un meuble.	N'installez pas votre lave-linge sur des surfaces souples (exemple : bois). Laissez une distance de 2 cm entre le lave-linge et les murs ou meubles.

(**) voir page 62

(***) voir page 25

(****) voir page 24

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	POUR Y REMEDIER
Formation excessive de mousse dans le bac à produits, ou dans le tambour.	Quantité excessive de lessive utilisée.	Appuyez sur la touche Départ/Pause. Pour annuler la formation de la mousse, mélangez une cuillère d'assouplissant dans un demi-litre d'eau, puis versez le mélange dans le bac à produits. Attendez 5 à 10 minutes et appuyez sur la touche Départ/Pause. Au cours de votre prochain lavage, diminuez la dose de lessive en conséquence.
	Vous n'avez pas utilisé la lessive qui convient.	Utilisez uniquement les lessives fabriquées pour les lave-linge automatiques.
Résultats de lavage insatisfaisants.	Le degré de salissure de votre linge ne correspond pas au programme choisi	Choisissez un programme qui convient au degré de salissure de votre linge. (Voir le tableau des programmes en page 50).
	Quantité de détergent utilisée insuffisante.	Ajustez la dose de lessive selon la quantité et le degré de salissure de votre linge.
	Une quantité de linge supérieure à la capacité maximale du programme a été chargée dans le lave linge	Ne dépassez jamais la quantité de linge maximale indiquée dans le tableau des programmes.

DÉFAILLANCE	ÉVENTUELLE CAUSE	POUR Y REMEDIER
Le lave linge évacue l'eau aussitôt qu'elle se remplit.	L'extrémité du tuyau de vidange d'eau est trop basse	Placez le tuyau de vidange d'eau à une hauteur convenable. (****)
Vous ne voyez pas d'eau dans le tambour durant le lavage.	Pas de défaillance. L'eau se trouve dans la partie inférieure du tambour.	-
Le linge comporte des résidus de lessive.	Les particules non solubles de certains détergents peuvent se coller sur votre ligne sous forme de taches blanches.	Effectuez un rinçage supplémentaire en réglant votre machine sur le programme Rinçage ou en nettoyant les taches avec une brosse. Mettez moins de lessive au prochain lavage
	Ces taches peuvent être causées par de l'huile, la crème ou des lotions de beauté. Pas de défaillance.	Mettre le maximum de détergent tel que recommandé par le fabricant au cours du prochain lavage.
L'essorage ne démarre pas ou débute avec un retard.	Ce n'est pas une panne. Le système de contrôle de la répartition de charge est peut-être en cours	Le système de contrôle de la répartition de charge (antibalourd) procédera à une répartition plus équilibrée de votre linge. Dès que la répartition sera effectuée, l'essorage démarrera. Lors du prochain lavage, veillez à bien répartir votre linge dans la machine.

(****) Voir page 26.


AVERTISSEMENT AUTOMATIQUE DE DÉFAUTS ET MESURES NÉCESSAIRES

Votre machine est capable de prendre les précautions nécessaires et de vous avertir en cas de panne à l'aide de contrôles effectués automatiquement tout au long des opérations de lavage.

CODE ERREUR	DÉFAILLANCE ÉVENTUELLE	SOLUTION
E01	La porte de votre machine est restée ouverte	Fermez la porte de la machine. Si votre machine continue d'indiquer le défaut, éteignez-la, débranchez-la et contactez immédiatement le service agréé le plus proche.
E02	La pression de l'eau ou le niveau d'eau à l'intérieur de la machine est faible.	Ouvrez votre robinet. L'eau du robinet peut être coupée. Si le problème persiste, l'appareil s'arrête automatiquement après un certain temps. Débranchez l'appareil, fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.
E03	La pompe est défectueuse ou un filtre de la pompe est bouché ou une connexion électrique de la pompe est défectueuse.	Nettoyez le filtre de la pompe. Si le problème persiste, contactez le service agréé le plus proche. (*)
E04	Il y a trop d'eau dans votre machine.	Votre machine évacue l'eau. Une fois l'eau évacuée, éteignez votre machine et débranchez-la. Fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.

(*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

CONSEILS PRATIQUES



Boissons alcoolisées : La zone tachée doit d'abord être lavée avec de l'eau froide, puis essuyée avec de la glycérine et de l'eau et rincée avec du vinaigre mélangé à l'eau.



Cirage à chaussures : La tache doit être frottée doucement sans endommager le tissu, et lavée et rincée avec un détergent. Si la tache persiste, frottez avec 1 volume d'alcool pur (96 degrés) mélangé à 2 volumes d'eau, puis lavez à l'eau tiède.




Thé et café : Étendez la partie tachée sur un récipient et versez de l'eau aussi chaude que tolérée par le tissu. Si elle ne risque pas d'abîmer le tissu, lavez la tache à l'eau de javel.




Chocolat et cacao : Après avoir trempé votre linge dans l'eau froide et l'avoir frotté avec du savon ou une lessive, lavez-le à une température à laquelle le type de tissu de votre linge peut résister. Si la tache est encore visible, frottez avec de l'eau oxygénée (3%).

CONSEILS PRATIQUES




Sauce tomate : Après avoir frotté les taches séchées sans endommager votre linge, trempez-le dans l'eau pendant 30 minutes, puis lavez-la en frottant avec un détergent.



Bouillon, œuf : Enlevez les résidus des taches séchées sur le linge, puis essuyez-les avec un chiffon doux ou une éponge trempée au préalable dans de l'eau froide. Frottez avec une lessive, lavez avec l'eau de javel diluée.




Taches de graisse et d'huile : Tout d'abord, enlevez les résidus. Frottez la tache avec de la lessive et lavez à l'eau chaude savonneuse.



Moutarde : Tamponnez la tache avec de la glycérine. Frottez avec de la lessive et lavez. Si la tache persiste, tamponnez-la avec de l'alcool. (Pour les tissus synthétiques et de couleur, utilisez un mélange d'un volume d'alcool et de 2 volumes d'eau)


CONSEILS PRATIQUES



Fruits : Étendez la partie tachée sur un récipient et versez de l'eau froide dessus. Ne versez pas de l'eau chaude sur la tache. Essuyez-la avec de l'eau froide et appliquez de la glycérine. Laissez reposer 1 à 2 heures, essuyez la avec quelques gouttes de vinaigre blanc et rincez.



Tache d'herbe : Essuyez la partie tachée avec de la lessive. Si votre type de linge est compatible avec l'eau de javel, lavez-le avec l'eau de javel. Trempez votre linge en laine dans une solution contenant de l'alcool. (Pour les tissus de couleur, utilisez un mélange d'un volume d'alcool pur et de 2 volumes d'eau)



Peinture à huile : La tache doit être enlevée en appliquant le diluant avant le séchage. Ensuite, elle doit être frottée avec un détergent et nettoyée.



Tache de brûlure : Si votre linge est adapté à l'eau de javel, vous pouvez en ajouter dans l'eau de lavage. Pour les tissus de laine, placez un linge imbibé d'eau oxygénée sur la tache et repassez en intercalant un linge sec entre le fer et le linge imbibé. Rincez-le soigneusement puis lavez-le.


CONSEILS PRATIQUES




Tache de sang : Trempez votre linge dans de l'eau froide pendant 30 minutes. Si la tache persiste, trempez le vêtement dans un mélange d'eau et d'ammoniaque (3 cuillères à soupe d'ammoniaque dans 4 litres d'eau) pendant 30 minutes.



Crème, glace et lait : Trempez votre linge dans de l'eau froide et frottez la partie tachée avec la lessive. Si la tache persiste, appliquez l'eau de javel dans la mesure adaptée à votre linge. (Ne pas utiliser d'eau de javel sur les vêtements de couleur.)




Moisissure : Les taches de moisissure doivent être nettoyées dès que possible. Elles doivent être lavées avec une lessive liquide ; si elles persistent, nettoyez-les avec de l'eau oxygénée (3%).



Encre : Faites couler de l'eau sur la partie tachée jusqu'à ce que l'eau ne soit plus colorée par l'encre. Ensuite, frottez-la avec de l'eau citronnée et de la lessive, et lavez-la après avoir laissé reposer pendant 5 minutes.

DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE

La consommation d'énergie et d'eau peut varier en fonction de la pression de l'eau, du niveau de calcaire de l'eau, de la température de l'eau, de la température ambiante, de la quantité de linge, des fonctions auxiliaires sélectionnées, ou encore des fluctuations de tension. Pour réduire votre consommation d'énergie et d'eau, respectez la capacité de charge maximale indiquée pour le programme sélectionné, lavez votre linge moins sale ou le linge quotidien dans les programmes courts, effectuez régulièrement des opérations de nettoyage et d'entretien, et utilisez votre appareil pendant les créneaux horaires spécifiés par votre fournisseur d'électricité.

Energie		Lavante - Séchante
Fabricant	TECNOLEC	
Modèle	TLS75	
Plus efficace		
Moins efficace		
Consommation d'énergie kWh (Lavage & Séchage à pleine charge avec un programme à 60°C)	5.67	
Lavage (uniquement) kWh La consommation d'énergie dépend de l'utilisation de l'appareil	1.23	
Performance lavage A: Haut G: Bas Essorage (rpm)	A B C D E F G 1200	
Capacité (coton) kg	Lavage	7.0
	Séchage	5.0
Consommation d'eau (Totale) l	118	
Bruit (dB(A)re 1 pW)	Lavage	58
	Essorage	76
	Séchage	66
Pour plus d'information reportez-vous à la notice		
Norm EN 50229 Washer-drier Label Directive No 96/60/EC. 		



Darty Plc © UK: EC1N 6TE
09/10/2014

52159703