

INFORMATION CONSOMMATEUR

REFERENCE

Bouilloire SA-BK2002I

L'appareil ne chauffe pas- l'afficheur ne s'allume plus

L'appareil ne chauffe pas. L'afficheur ne s'allume pas----> le système de protection contre la surchauffe a été activé.

Si par erreur la bouilloire est utilisée sans liquide, le système de protection de surchauffe est activé. (Plus d'affichage + plus d'alimentation)

Retirez la bouilloire de sa base, la laissez se refroidir assez longtemps environ 5 minutes, puis la remettre sur sa base à nouveau.
(Réarmement automatique du système de protection)

Si l'appareil s'éteint (l'afficheur) avant la fin de l'ébullition -> l'appareil est entartré.
Détartez l'appareil selon les instructions dans la notice.