



IMPORTANTE: posizionare i ponti delle filerie marroni secondo il colore del coprifaston indicato.

