

# CODES PANNES

## SECHES LINGES GALANZ

| CODE ERREUR | E1                          | E2                      | E3                           | E5                 | dOP           | ErS                         |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| DEFAULT     | Defaut sonde de temperature | Resistance deffectueuse | Problème de sonde d'humidité | Problème de moteur | Porte ouverte | Erreurde choix de programme |

| Fault code | E1                         | E2                   | E3                      | E5            | dOP          | ErS                  |
|------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| Fault      | Temperature sensor problem | Heater does not work | Humidity sensor problem | Motor problem | Door is open | Choose wrong program |