

Code Panne Lave Linge FAR LF0740S

Code Erreur	Cause	Description de la panne	Solution	Note
E10	Temps de remplissage trop long	La sonde ne peut pas détecter le changement du niveau d'eau pendant 3 minutes	Vérifier l'électrovanne d'arrivée d'eau Tuyau de pressostat endommagé ou non étanche Vérifier si le tuyau de vidange est présent	
E11	Niveau d'eau dépasse le niveau de débordement	Le niveau dépasse le niveau de débordement à la mise sous tension, pendant le prélavage ou en fin de programme	Défaut l'électrovanne d'arrivée d'eau Défaut pompe de vidange Défaut platine de commande	
E12	Protection de débordement	Le niveau d'eau dépasse le niveau de débordement	Défaut l'électrovanne d'arrivée d'eau	
E20	Fonctionnement pompe de vidange anormal	La platine de commande ne reçoit aucun signal de la pompe de vidange	Vérifier la connectique de la pompe de vidange	
E21	Temps de vidange trop long	Pas détection de variation du niveau d'eau pendant 3 minutes	Vérifier la pompe de vidange Vérifier si les filtres sont bouchés Vérifier si le tuyau de vidange est endommagé	
E30	Problème de fermeture de porte	La platine de commande ne parvient pas à verrouiller la porte	Vérifier le crochet de porte et la sécurité de porte <i>Défaut connectique de la sécurité de porte</i> <i>Défaut platine de commande</i>	
E31	Problème d'ouverture de porte	La platine de commande ne parvient pas à déverrouiller la porte	Vérifier la sécurité de porte	
E32	Problème d'ouverture de la porte pendant un cycle de lavage		Vérifier la porte ainsi que la connectique de la sécurité de porte	
E33	Pressostat endommagé		Défaut sur pressostat	
E34	Sonde de température endommagée		Vérifier la sonde de température	
E35	Sonde de température endommagée		Vérifier la sonde de température	Uniquement pour BEYOND1 et BYOND2
E36	Résistance de chauffage endommagé		Vérifier la résistance de chauffage	Uniquement platine de commande des 5.3Kg
E40	Erreur E2PROM		Vérifier la platine de commande	Uniquement pour BEYOND1 et BYOND2
E41	Connexion E2PPROM incorrecte		Vérifier la platine de commande	Uniquement pour BEYOND1 et BYOND2
E50	Protection surtension	Tension d'alimentation supérieure à 280 Volts	Vérifier la tension d'alimentation	Uniquement pour BEYOND1 et BYOND2
E60	Le moteur ne fonctionne pas		Vérifier le moteur et la platine de commande	
E61	Pas de communication tachymétrie		Vérifier la connectique et le moteur	
E62	Vitesse du moteur anormale		Remplacer la platine de commande	
E70	Le bouton de control est bloqué		Vérifier les boutons	