


# QILIVE 180406 Q.5423

## ERREUR E4


MODULE OU MOTEUR DEFECTUEUX

1 – Vérifier si les fils sont bien ou mal branchés sur le module et sur le bandeau



2 – Contrôler si le module est défectueux ou non

3 – Contrôler si les boutons sont désolidarisés du module



4 – Si tout est ok, vérifier si le moteur n'est pas défaillant