


Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez par l'achat de notre appareil et nous vous souhaitons une utilisation confortable et agréable.

Descriptions :


- (1) Porte compartiment congélateur
- (2) Bac à glaçons
- (3) Compartiment congélateur
- (4) Clayette
- (5) Clayettes
- (6) Dessus du bac à légumes en verre
- (7) Bac à légumes
- (8) Pieds réglables
- (9) Porte bouteilles
- (10) Poignée
- (11) Interrupteur
- (12) Thermostat



Instructions pour l'installation

- Ventilation

Positionner l'appareil de manière à permettre une circulation régulière de l'air. Le positionnement doit être effectué à une distance d'au moins 100 mm. des murs latéraux/arrière. Si vous installez l'appareil sous un meuble suspendu, prévoyez une distance de 200 mm. L'ouverture de la porte est de 160°.




Branchement électrique

L'appareil doit être branché au réseau électrique au moyen du câble d'alimentation. La prise doit être munie de mise à la terre. La tension nominale et la fréquence sont indiquées sur la plaque signalétique. Le branchement sur secteur et la mise à la terre doivent être exécutés conformément aux normes et aux réglementations en vigueur.



- Câble électrique

Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas plié et tenez-le à l'écart des surfaces chaudes.



- Protection et humidité

Évitez d'installer l'appareil dans des locaux très humides ; il est interdit de mouiller le réfrigérateur pour éviter tout mauvais fonctionnement et courts-circuits éventuels.




- Protection contre les sources de chaleur

Ne placez pas l'appareil à proximité des sources de chaleur (par ex. cuisinière, chauffe-eau, etc.) et ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.




- Emplacement

L'appareil doit être placé sur un plan horizontal stable.




- **Dangers**

Ne rangez pas à l'intérieur du réfrigérateur des produits inflammables, tels qu'alcool, essence, etc.



- **Manutention**

Si vous devez déplacer l'appareil, veuillez à ne pas l'incliner au-delà de 45°.



Recommandations :

- Vérifiez que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui de votre installation électrique.
- Le dégivrage du réfrigérateur est automatique quand l'épaisseur de givre sur la paroi intérieure arrière atteint 2 mm.
- Le dégivrage du compartiment congélateur est manuel : enlevez les aliments, mettez le thermostat sur la position "0", ouvrez la porte et recueillez l'eau qui se forme sur le fond du compartiment à l'aide d'un chiffon. Pour accélérer le dégivrage, insérez à l'intérieur un récipient d'eau chaude (environ 50°C).
- Il est interdit de vaporiser de l'eau chaude directement sur le compartiment ou d'utiliser un séchoir pour accélérer le dégivrage du congélateur.
- N'utilisez pas d'objets métalliques pour le nettoyage.
- Pendant la phase de branchement au réseau électrique, veuillez à ne pas endommager le câble d'alimentation.

Porte réversible :

La porte de cet appareil est réversible. Si vous souhaitez changer l'ouverture, procédez comme suit :

1. Enlevez le couvre-charnière supérieur (6)
2. Retirez les 2 vis (1) qui fixent la charnière (5) à la structure. Ôtez la charnière supérieure (5).
3. Enlever la porte en faisant attention à ne pas l'endommager.
4. Retirez les 2 vis (8) qui fixent la charnière inférieure (2) et ôtez la charnière (2).
5. Enlevez le pied réglable (4) du côté opposé à la charnière et inversez-le.
6. Enlevez le cache-trou du côté opposé (7).
7. Avant d'insérer la charnière inférieure (2), enlevez le pivot (9) et inversez-la. Fixez la charnière (2) à l'aide des 2 vis spéciales (8).
8. Insérez le pivot (9) dans la charnière inférieure (2).
9. Montez la porte dans la charnière inférieure (2).
10. En maintenant la porte en position fermée, fixez la charnière supérieure (5) à l'aide des 2 vis (1). N'oubliez pas de ne pas serrer à fond les 2 vis tant que la porte n'est pas au niveau avec l'appareil.
11. Installez le couvre-charnière supérieur (6)




FIGURE 2




FIGURE 1 :

Elle montre la position des composants avant d'exécuter l'opération FIGURE 2 : Elle montre la position des composants une fois l'opération terminée

Entretien et nettoyage :

- Afin de maintenir l'appareil dans un bon état de fonctionnement, nous vous conseillons de le nettoyer 1 fois par mois.
- Pour nettoyer le réfrigérateur, mettez le thermostat sur la position "0" et débranchez la fiche de la prise de courant. Nous vous conseillons d'utiliser une petite éponge avec de l'eau tiède et du savon neutre, puis de rincer et de bien sécher.
- N'utilisez pas de produits abrasifs et agressifs (tels que les détergents pour l'acier inox) afin d'éviter d'endommager les parois intérieures du réfrigérateur. Ne vaporisez pas d'eau directement sur l'appareil afin d'éviter des pannes éventuelles.
- Le joint de la porte doit être toujours propre.

Élimination des problèmes éventuels :

- (1) Si le réfrigérateur ne marche pas, assurez-vous que :
 - le voltage soit celui indiqué sur la plaque signalétique
 - le fusible ne soit pas grillé
 - la fiche soit correctement insérée dans la prise de courant
 - le thermostat ne soit pas sur la position "0".
- (2) Si le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment, vérifiez si :
 - le thermostat se trouve sur la position souhaitée.
 - les distances sont celles indiquées au paragraphe "Instructions pour l'installation".
 - la porte est ouverte trop fréquemment ou si elle est restée ouverte pour une période trop prolongée.
 - le réfrigérateur est positionné près de sources de chaleur ou s'il est exposé aux rayons directs du soleil.
 - vous avez inséré trop d'aliments dans le réfrigérateur.
 - le joint de la porte est endommagé.
- (3) Quand les aliments sont trop glacés, vérifiez :
 - la position du thermostat
 - la quantité d'aliments dans le réfrigérateur
- (4) Si le réfrigérateur fait trop de bruit, assurez-vous que :
 - les pieds aient été correctement réglés
 - le réfrigérateur ne soit pas au contact avec d'autres objets
 - il y n'ait pas d'objets qui se touchent à l'intérieur du réfrigérateur.
- (5) Si vous remarquez de l'eau sur le fond du réfrigérateur, vérifiez si :
 - le trou d'évacuation est bouché.
- (6) Si le taux d'humidité dans le local est élevé, il se peut qu'une pellicule d'eau se forme sur la surface de votre réfrigérateur. Cela ne veut pas dire que votre appareil fonctionne mal, il suffit d'essuyer l'eau avec un chiffon.

Si l'appareil ne marche pas, veuillez contacter le Service d'assistance clients.

Caractéristiques techniques :

- Pour connaître les caractéristiques techniques de l'appareil, consultez la plaque signalétique placée à l'arrière.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes les modifications qu'il jugera utiles afin d'améliorer les prestations de ses produits