


# STC-1




OUT L N  
10A 220VAC



V1.0


Termostato com alarme s/ super  
Thermostat with alarm without super  
Termostato con alarma sin super  
Thermostat avec alarme sans super



- 1- TERMOSTATO / THERMOSTAT
  - 2- PROTECTOR TÉRMICO / OVERLOAD PROTECTOR / PROTECTEUR SURCHARGE
  - 3- COMPRESOR / COMPRESSOR / COMPRESSEUR
  - 4- PTC
  - 5- CONDENSADOR FUNCIONAMENTO / RUN CAPACITOR / CONDENSATEUR MARCHÉ
  - 6- LUZ INTERIOR / INTERNAL LIGHT / LUMIÈRE INTÉRIEURE
  - 7- LED TENSIÓN / LED ON / LED TENSION
  - 8- LED ALARMA / ALARM / ALARME
  - 9- LED OPERACIÓN / RUNNING / OPÉRATION
- \* no en todos los modelos  
not present in all models  
pas sur tous les modèles

01.00.03.00.03.01.00.00


Termostato com alarme, super c/ interruptor e laranja intermitente  
Thermostat with alarm, super with switch and flashing orange  
Termostato con alarma, super con interruptor y naranja intermitente  
Thermostat avec alarme, super avec interrupteur et orange clignotant



- 1- TERMOSTATO / THERMOSTAT
  - 2- PROTECTOR TÉRMICO / OVERLOAD PROTECTOR / PROTECTEUR SURCHARGE
  - 3- COMPRESOR / COMPRESSOR / COMPRESSEUR
  - 4- PTC
  - 5- CONDENSADOR FUNCIONAMENTO / RUN CAPACITOR / CONDENSATEUR MARCHÉ
  - 6- LED TENSIÓN / LED ON / LED TENSION
  - 7- LUZ INTERIOR / INTERNAL LIGHT / LUMIÈRE INTÉRIEURE
  - 8- LED SUPER - INTERRUPTOR / SWITCH / INTERRUPTEUR
  - 9- LED ALARMA / ALARM / ALARME
- \* no en todos los modelos  
not present in all models  
pas sur tous les modèles

01.00.03.02.04.01.00.00


Termostato com alarme s/ super  
Thermostat with alarm and super  
Termostato con alarma y super  
Thermostat avec alarme et super



- 1- TERMOSTATO / THERMOSTAT
  - 2- PROTECTOR TÉRMICO / OVERLOAD PROTECTOR / PROTECTEUR SURCHARGE
  - 3- COMPRESOR / COMPRESSOR / COMPRESSEUR
  - 4- PTC
  - 5- CONDENSADOR FUNCIONAMENTO / RUN CAPACITOR / CONDENSATEUR MARCHÉ
  - 6- LUZ INTERIOR / INTERNAL LIGHT / LUMIÈRE INTÉRIEURE
  - 7- LED TENSIÓN / LED ON / LED TENSION
  - 8- LED SUPER
  - 9- LED ALARMA / ALARM / ALARME
- \* no en todos los modelos  
not present in all models  
pas sur tous les modèles

02.00.03.01.03.01.00.00

STC-1



- 1- COMPRESOR / COMPRESSEUR
- 2- OVERLOAD PROTECTOR / PROTECTEUR SURCHARGE
- 3- PTC
- 4- RUN CAPACITOR / CONDENSATEUR MARCHÉ
- 5- MAIN PCB / MAIN PCB
- 6- TEMPERATURE SENSOR / SENSOR TEMPÉRATURE
- 7- USER PCB / PCB UTILISATEUR | DISPLAY
- 8- INTERNAL LIGHT / LUMIÈRE INTÉRIEURE

\* not present in all models  
pas sur tous les modèles

11.00.03.00.00.01.00.05

Alguns esquemas podem não ter alguns componentes (LED laranja ou luz). Nesses casos ignorar a ligação caso esta esteja presente.

Some schematics may be missing some components (orange LED or light). In these cases, ignore the connection if it is present.

Es posible que a algunos esquemas les falten algunos componentes (LED o luz naranja). En estos casos, ignore la conexión si está presente.

Certains schémas peuvent manquer certains composants (LED ou lumière orange). Dans ces cas, ignorez la connexion si elle est présente.