




Repère	Référence de la pièce d'attachée	Remplacé par	Fiche produit
0101	12038840		Reservoir
0102	10008358		Jeu d'étancheité
0103	12024480		Partie laterale du boîtier
0104	12024641		Support
0105	12038842		Partie laterale du boîtier
0106	00637477	10009284	Pilon
0107	12024483		Etagère
0108	12024484		Bac
0109	00626293		Vis
0110	10008331		Injecteur
0111	10008602		Injecteur
0113	10021139		Touche
0115	12038843		Boitier-partie avant
0118	10008335		Sonde
0119	00629107		Pied en caoutchouc
0121	11047962		Boitier-partie inferieure
0122	00624088	17001491	TDISC Tassimo pour entretenir e
0123	10008334		Module de commande
0126	10003871		Flexible
0127	00629110		Flexible
0128	00629111		Pompe
0129	00629118		Flexible
0130	12024310		Vanne
0131	00629112		Flexible
0133	10008325		Flexible
0134	12017542		Support de vanne
0135	00629114		Tube
0136	00649529		Scanneur
0137	00616625		Manchette-hublot
0138	10008427		Declencheur
0139	10008428		Microrupteur
0140	12038841		Groupe de passage
0141	00629117		Ressort
0132	12041044		Chauffe-eau instantane
0120	10027165		Pied en caoutchouc
0140	10008429		Pied en caoutchouc