




REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG.	REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG.
3	Tampon de dessus	P0T13614		19d	Axe de clenche de porte de cendrier	P0018328	
4	Tresse - 9 x 4,5 - blanche (3 m)	P0027012		20	Ens. capot porte chargement	P0018314/E08B	
5	Patte d'arrêt de tampon de dessus	P0016363		21a	Ens. capot de thermostat	P0018319/E08B	
6	Dessus	P0T18258		21b	Marque "Deville"	P0019664	
7a	Support grille de demi-saison	P0017417		21c	Equerre de fix. capot thermostat	P0018326	
7b	Support grille de demi-saison	P0018366		22	Manette commande de thermostat	P0016143	
8a	Panneau latéral (2)	P0010685/E08B		23a	Porte de cendrier	P0T18296	
8b	Equerre avt de fixation panneau	P0018518		23b	Charnière sup. porte de cendrier	P0018324	
9	Charnière de porte (2)	P0017376		23c	Charnière inf. porte de cendrier	P0018325	
10	Verrou de porte (2)	P0T18055		24	Ens. capot porte cendrier	P0018317/E08B	
11	Echangeur	P0018508		25	Axe de porte de cendrier	P0016515	
12a	Ens. thermostat	P0018295	X	26	Enjoliveur inf. de porte de four	P0015583	
12b	Boîtier de protection thermostat	P0018376		27a	Façade sup. de façade inf.	P0015865/E08B	
12c	Isolant de boîtier de thermostat	P0018388		27b	Partie inf. de façade inf.	P0016159/E08B	
13a	Ens. cendrier	P0017234		28a	Vitre de porte de four	P0018399	
13b	Anse de cendrier	P0017055		28b	Thermomètre de four	P0018356	
13c	Façade inférieure	P0T18299		28c	Clip de maintien thermomètre	P0018374	
-	Ens. virole support cendrier	P0018512		29	Poignée de porte de four	P0018367	
14	Grille charbon (2)	P0015347	X	30	Support volet départ direct	P0013350	
15	Trappe support grille	P0T18298		31	Renfort droit de joue	P0016416	
16	Axe de porte de chargement	P0017377			Renfort gauche de joue	P0016160	
17	Tresse - Ø10 - blanche	D0045930	X	32	Joue de façade (2)	P0015585	
18a	Porte de chargement	P0T18297		33	Embout inf. de joue de façade (2)	P0015625	
18b	Registre d'air secondaire	P0T17707		34	Entretoise d'axe de porte (2)	P0014727	
18c	Bouton de cde de registre d'air	P0020156		35	Secteur de tourillonn. zingué (2)	P0G11749	
19a	Clenche de porte de chargement	P0018470/P06C		36	Support de tourillonn. gche zingué	P0G16294	
19b	Axe de clenche de porte de chargemnt	P0018327			Support de tourillonn. drt zingué	P0G16295	
19c	Clenche de porte de cendrier	P0T18469/P06C		38	Galet (2)	P0016297	

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG.	REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG.
39	Clé de tampon	P0T13421		69	Tige de commande départ direct	P0018186	
40	Clé de manœuvre de grille	P0T15358		71	Joint de trappe	P0027599	X
41	Raclette	P0013447		72	Trappe de ramonage	P0011448/E06L	
42	Ressort d'équilibrage de porte (2)	P0013630		73	Ecrou moleté - M5 (trappe) (2)	P0011495	
43	Tisonnier	P0016545		74a	Ens. tiroir	P0017855	
44	Grille de demi-saison	P0017416		74b	U de fixation tiroir	P0017868	
45	Calorifuge (2)	P0015376		75	Enjoliveur sup. de porte de four	P0015581	
-	Calorifuge de derrière de four (drt)	P0018443		76	Enjoliveur supérieur de bandeau	P0015577	
-	Calorifuge de côté gche de four	P0018433		77	Support enjoliveur sup. de bandeau	P0016265	
-	Calorifuge de derrière de four (gche)	P0018390		78	Bandeau	P0018323/E08B	
46	Roulette de tiroir (4)	P0009300		79	Embout droit de bandeau	P0019431	
47	Butée caoutchouc (2)	P0013555		-	Embout gauche de bandeau	P0015966	
48	Grille de four	P0013408		80	Faisceau	P0018351	
49	Plaque à pâtisserie	P0016163		81	Douille d'éclairage de four	P0011523	
50	Gradin de four (2)	P0013407		82	Lampe de four	P0010719	
53	Gaine soie de verre (1,00 m)	P0013872		83	Ens. contre-porte de four	P0015931/E06L	
54	Barrette joint de porte	P0013507		84	Ens. H de renfort de porte	P0015730	
55	Ens. four et façade	P0018311/E06L		85	Support poignée chromé (2)	P0G15608	
56	Chicane	P0017282		86	Voyant	P0019553	
57	Ens. châssis	P0016145		87	Interrupteur noir	P0016836	
58	Buse	P0T07562		88	Entretoise de secteur (2)	P0012623	
60	Tampon de dessus (2)	P0T13615		89	Domino - 3 plots	P0014916	
62	Tampon de buse	P0T07572		92	Cache	P0031254/E06L	
63	Ecrou rectangulaire - M6	P0016835		93	Attache faisceau (2)	P0017929	
66a	Demi-dessus de four (2)	P0017274					
66b	Parabole de foyer	P0015348					
67	Volet obturateur	P0015398					
68	Volet départ direct	P0013351					