



Notice d'utilisation

Manual de instrucciones

Four à Micro-ondes

Horno de microondas

MOM L5

SOMMAIRE

MISES EN GARDE	P. 2
DEBALLAGE DU FOUR	P. 2
PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES	P. 3
MISE A LA TERRE	P. 4
PRECAUTIONS DE SECURITE	P. 4
- Ustensiles	
- Cuisson	
- Risques d'incendie	
- Attention aux brûlures	
- Nettoyage	
- Réparation	
INTERFERENCES RADIO	P. 8
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	P. 8
INSTALLER VOTRE FOUR	P. 9
- Pièces et accessoires du four	
- Le plateau tournant	
- Avant la première utilisation	
UTILISATION	P. 11
- Le bouton sélecteur de puissance	
- Le bouton Minuterie	
- Cuisson	
- Table de cuisson	
- Décongélation	
GUIDE DE DEPANNAGE	P. 15

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE FOUR A MICRO-ONDES ET CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CE MANUEL POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISES EN GARDE

Cet appareil est un four à micro-ondes qui doit être installé et manipulé avec soin, compte tenu de son fonctionnement électrique d'émission d'ondes invisibles.
Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et de suivre les conseils de sécurité suivants avant son installation ou sa première utilisation et pour de futures utilisations.

CONSERVER CETTE NOTICE
ATTENTION
RAYONNEMENT DE MICRO ONDES
NE PAS S'EXPOSER AU RAYONNEMENT DU GENERATEUR
DE MICRO-ONDES OU AUTRES PARTIES
CONDUISANT L'ENERGIE

Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique.
Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation électrique.

DEBALLAGE DU FOUR

Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport. **Si l'appareil a subi des dommages visibles comme une déformation de la porte, ne pas l'utiliser mais appeler un technicien du service après vente.**

ATTENTION :

Vous ne devez pas retirer le couvercle en mica de couleur marron clair qui est vissé dans la cavité du four afin de protéger le magnétron.

Ne pas oublier d'enlever toutes les protections situées à l'intérieur du four.

- 1) Retirez tous les emballages et les accessoires.
- 2) Inspectez le four afin de repérer tout dommage, tel que des déformations ou une porte cassée. N'installez pas l'appareil s'il est endommagé.
Attention, les dommages éventuels dus au transport doivent être signalés au revendeur dans les 24 heures suivant la livraison.
- 3) Retirez le film de protection situé sur le capot.

IMPORTANT

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE REMPLACER VOUS-MEME LE CABLE D'ALIMENTATION. SI CELUI-CI EST ENDOMMAGE, IL DOIT ETRE REMPLACE PAR VOTRE REVENDUEUR, SON SERVICE APRES-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'EVITER TOUT DANGER.

SI VOTRE APPAREIL TOMBE, FAITES-LE EXAMINER PAR UN PROFESSIONNEL AVANT DE LE REMETTRE SOUS TENSION. DES DOMMAGES INTERNES PEUVENT REPRESENTER UN RISQUE D'ACCIDENT.

POUR TOUT PROBLEME OU TOUTE REPARATION, MERCI DE BIEN VOULOIR CONTACTER LE SERVICE APRES-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDUEUR OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'EVITER TOUT DANGER.

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES A LIRE ATTENTIVEMENT ET A GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

- 1- Ne pas chercher à faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.
- 2- Ne mettre aucun objet entre la façade du four et la porte, évitez la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.
- 3- Ne pas faire fonctionner le four s'il est endommagé.

Lorsque le four est inutilisé, veillez à ce que la porte soit toujours fermée pour éviter toute déformation des pièces suivantes :

- Porte
- Gonds et loquets de fermeture
- Joint et surfaces d'étanchéité

- 4- Toute intervention ou réparation sur le four doit être effectuée exclusivement par un technicien qualifié – service après-vente – de votre magasin revendeur.
- 5- Mise en garde : si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été remis en état par une personne compétente.
- 6- Mise en garde : Il est dangereux pour toute personne de procéder à des opérations de maintenance ou de réparation qui nécessitent le retrait du couvercle de protection du générateur d'émission d'énergie micro-ondes.

MISE A LA TERRE

Ce four à micro-ondes est équipé d'une prise électrique de terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

ATTENTION : Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner le risque de choc électrique.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.



Note : En cas de questions concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

Si une rallonge est nécessaire, utilisez exclusivement une rallonge à trois fils équipée d'une terre.

PRECAUTIONS DE SECURITE

USTENSILES :

- Utilisez des récipients en verre ou céramique.
- Pour des temps de cuisson courts, des récipients en plastique peuvent être utilisés, ainsi que des plats surgelés sous films plastiques, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper.
- Un plat brunisseur peut être également mis au micro-onde. Se référer aux instructions du fabricant. Une mauvaise utilisation du plat brunisseur risque de casser le plateau tournant.
- **Avant l'utilisation, vérifiez que les ustensiles sont appropriés à un usage dans un four à micro-ondes** ; Tout ustensile métallique est à proscrire. En effet, les objets métalliques provoquent des étincelles ou flashes qui peuvent conduire à de sérieux dommages sur votre appareil. Egalement, ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous film aluminium.
- Ne pas utiliser de récipients en bois, ils pourraient se consumer.
- Ne pas utiliser de vaisselle en métal, fonte ou en faïence ayant des parties même minimales en métal (y compris argent ou or), votre appareil tomberait en panne.
- **Mise en garde : Il ne faut pas chauffer les liquides ou autres aliments dans des récipients hermétiques car ils risqueraient d'exploser.**
- **Lorsque des aliments sont chauffés dans des récipients en matière plastique, surveillez le four fréquemment afin d'éviter les risques d'inflammation.**
- Ne pas ranger d'ustensiles de cuisine ni de papier dans ce four.

CUISSON :

- Le plateau tournant et son support à roulettes doivent être dans le four pendant la cuisson. Placez le plat sur le plateau tournant et manipulez-le avec précaution pour éviter de le casser.
- Prendre soin de bien centrer le plat au milieu du plateau en verre pour éviter qu'il ne vienne cogner contre les parois ou la porte.
- Percer avec une fourchette la pelure des pommes de terre, pommes et tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.
- **Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être cuits dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.**
- Ne pas faire de friture dans votre four.
- Ne pas chauffer dans le four des liquides corrosifs ou produits chimiques.
- Ne pas laisser trop longtemps de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de cuisson, elles seront soit trop cuites, soit brûlées.
- **Mise en garde : n'autorisez les enfants à utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées leur ont été données, leur permettant d'utiliser le four de façon sûre et de comprendre les dangers d'une utilisation incorrecte.**
- Ne pas utiliser ce four quand celui-ci est sale ou en présence d'eau condensée sur les parois. Essuyez-le et laissez-le sécher avant utilisation.
- Ne pas faire fonctionner le four si le plateau tournant ne fonctionne pas ou sans ce plateau en verre.

RISQUES D'INCENDIE :

- Ne pas faire cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans une recette de cuisson.
- Ne pas utiliser de papier journal ou de serviettes en papier pour la cuisson.
- Ne pas faire sécher de vêtements dans un four à micro-ondes.
- **Si de la fumée apparaît, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.**
- N'utilisez pas le four à micro-ondes à vide. Tout fonctionnement du four sans aliment à l'intérieur ou avec des aliments à très faible taux d'humidité peut déclencher un feu, la carbonisation ou des étincelles à l'intérieur du four.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures d'aération de votre four.
- Ne mettez pas le four près de l'eau, près de l'évier de la cuisine, dans une cave humide ou à proximité d'une piscine.
- Ne plongez pas le cordon ou la fiche de cet appareil dans l'eau.
- Eloignez le cordon de toute surface chaude.

ATTENTION AUX BRULURES :

- Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient.
- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- La porte du four, la fenêtre et le plateau peuvent également être très chauds.

- Veuillez surveiller les aliments dans le four à micro-ondes, afin d'éviter que celui-ci ne prenne feu en raison d'une cuisson excessive d'un aliment.

Attention : la température de la porte, de la surface extérieure et de toutes surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

NETTOYAGE :

Le four doit être nettoyé régulièrement afin d'enlever tout dépôt de nourriture.

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader, affecter la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

- Assurez-vous toujours que votre four est bien arrêté avant de le nettoyer en enlevant la prise de courant.
- Garder la cavité interne du four toujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs car vous risquez de rayer ou d'endommager la peinture.
- **Les éclaboussures sur la face intérieure de la porte, ainsi que sur les joints de porte et les parties adjacentes doivent être nettoyées quotidiennement avec de l'eau chaude savonneuse.** Rincer et sécher avec soin. Il est préférable d'entretenir les parties métalliques de la porte avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de brosse, d'éponge à récurer ou de chiffon abrasif.
- **En cas de détérioration des joints de porte ou des parties adjacentes, le four ne devra pas fonctionner jusqu'à sa remise en état par un technicien qualifié du service après-vente.**
- **Ne jamais verser d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager en particulier le moteur d'entraînement du plateau en verre.**
- L'extérieur du four est en métal peint. Nettoyez-le avec un chiffon humidifié d'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher avec un chiffon doux. Ne pas mettre d'eau dans les orifices de ventilation situés sur l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière.
- L'entraîneur de plateau et le plateau en verre doivent être nettoyés régulièrement dans une eau chaude et savonneuse afin d'éviter que la graisse ne gêne la rotation des roues.
- **Contrôler régulièrement l'état de propreté de la plaque mica (sorties d'ondes) située à l'intérieur de la cavité du four. Attention : une accumulation excessive de résidus alimentaires sur la plaque mica peut provoquer des arcs électriques à l'intérieur de la cavité. Utiliser un chiffon humide sans détergent abrasif pour nettoyer les projections alimentaires.**

REPARATION :

- Si votre four ne fonctionne pas correctement, contactez un spécialiste pour toute intervention. En aucun cas, le dos ou toute autre pièce du four à micro-ondes ne devra être démontée, sauf par un technicien qualifié du service après-vente habilité à effectuer l'entretien ou les réparations.

Ne remplacez pas le câble d'alimentation vous-même. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé impérativement par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Mise en garde : il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

- Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-vente du fabricant ou du revendeur. Dans tous les cas de figure, l'appareil doit être retourné dans un centre de service après-vente.

NE JAMAIS OUVRIR LE CAPOT

NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL A VIDE.

CE FOUR A MICRO-ONDES N'EST DESTINE QU'A L'USAGE DOMESTIQUE

IL NE DEVRA PAS ETRE UTILISE DANS UN BUT PROFESSIONNEL, COMMERCIAL OU INDUSTRIEL.

N'AUTORISEZ LES ENFANTS A UTILISER LE FOUR SANS SURVEILLANCE QUE SI DES INSTRUCTIONS APPROPRIEES LEUR ONT ETE DONNEES LEUR

PERMETTANT D'UTILISER LE FOUR DE FAÇON SURE ET DE COMPRENDRE LES DANGERS D'UNE UTILISATION INCORRECTE.

Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière et il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B).

INTERFERENCES RADIO

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, votre téléviseur ou tout autre équipement similaire.

Pour réduire ou supprimer les interférences éventuelles, prenez les mesures suivantes :

**Nettoyez la porte et la surface d'étanchéité de la porte.
Réorientez l'antenne réceptrice de la radio ou du téléviseur.**

Déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.

Eloignez le four à micro-ondes du récepteur.

Branchez le four à micro-ondes sur une autre prise pour que le four et le récepteur utilisent des circuits différents.

Cet appareil est un four à micro-ondes qui doit être installé et manipulé avec soin, compte tenu de son fonctionnement électrique et de l'émission d'ondes invisibles.

Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation du four.

CONSERVEZ CETTE NOTICE

ATTENTION

RAYONNEMENT DE MICRO ONDES

NE PAS S'EXPOSER AU RAYONNEMENT DU GENERATEUR DE MICRO-ONDES OU AUTRES PARTIES
CONDUISANT L'ENERGIE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	MOM L5
Alimentation	230 V~ 50 Hz
Puissance nominale Micro-ondes	1080 W
Puissance restituée Micro-ondes	700 W
Capacité	20 L
Diamètre plateau tournant	245 mm
Dimensions extérieures (L x H x P)	445 X 350 X 260 mm
Poids net	10.5 Kg
Fréquence	2450 MHz

INSTALLER VOTRE FOUR


PIECES ET ACCESSOIRES DU FOUR

Retirez le four et tous ses accessoires du carton.

Votre four est livré avec les accessoires suivants :

- 1 Plateau en verre
- 1 Entraîneur de plateau
- 1 Manuel d'utilisation

- 1) Système de verrouillage de sécurité de la porte
- 2) Hublot
- 3) Entraîneur de plateau
- 4) Plateau en verre
- 5) Panneau de commandes



Si la porte est ouverte en cours de fonctionnement, le four est mis hors tension.

LE PLATEAU TOURNANT

- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Il ne doit jamais être encombré.
- Vous devez toujours utiliser le plateau en verre et l'entraîneur du plateau pendant la cuisson.
- Placez toujours les aliments et les récipients sur le plateau en verre pour la cuisson.
- Si le plateau en verre ou l'entraîneur du plateau tournant est fêlé ou cassé, veuillez contacter votre magasin revendeur.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1- Placez le four sur une surface stable et plane. **Laissez environ 30 cm au-dessus de l'appareil, 10 cm à l'arrière et 15 cm sur les cotés pour permettre une bonne ventilation.** Assurez-vous que rien n'obstrue les bouches de ventilation sur les cotés, le dessus et l'arrière de l'appareil. Evitez de placer le four près de tout autre appareil générant une source de chaleur. Ne pas installer ce four à l'air libre ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds. Ne pas encasturer ce four.

Il est également recommandé de ne pas placer ce four près d'un poste radio ou de télévision, le champ magnétique du four pouvant créer des interférences et parasites.

2- Enlevez tout emballage à l'intérieur du four. Retirez le film de protection situé sur le capot.

3- Avant d'utiliser le four, nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.


4- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique du four et que la fiche du câble d'alimentation est adaptée à la prise de courant.

5- Ne rien poser sur le capot du four à micro-ondes.

ATTENTION :

Vous ne devez pas retirer le couvercle en mica qui est vissé dans la cavité du four afin de protéger le magnétron.

- ✓ Choisissez une surface plane donnant un espace libre suffisant pour les ouvertures d'aération.
- ✓ Branchez votre four sur une prise murale équipée d'une terre.




AVERTISSEMENT : N'installez pas votre four sur une table de cuisson ou sur un appareil produisant de la chaleur. Votre four risque d'être endommagé et la garantie ne s'applique pas dans ce cas.

UTILISATION

Le bouton sélecteur de puissance :

Le bouton sélecteur de puissance vous permet de sélectionner le niveau de puissance.

Pour la décongélation, utilisez la position « M.B. » (puissance Moyenne Basse).



Il y a 5 niveaux de puissance :

Basse	17%	« BASSE » : conserve les plats au chaud et permet de faire monter les préparations à la levure.
Moyenne Basse	36%	« M. B. » : décongélation et mijotage des viandes.
Moyenne	55%	« MOYENNE » : cuisson lente des plats, potées, ragoûts, civets et pour les viandes moins tendres.
Moyenne Haute	77%	« M. HAUTE » : cuisson du pain, pâtisseries, permet de rôtir et réchauffer rapidement les plats individuels.
Haute	100%	« HAUTE » : cuissons de base, pour cuire les viandes tendres, les volailles, pour le réchauffage rapide des plats.

Le bouton Minuterie ⌚


La graduation « 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4... » s'applique à la **décongélation**.

Vous pouvez sélectionner un poids en kilogramme compris entre 0.1 kg et 1.5 kg.

La seconde graduation « 0 ••••• 5 ••••• 10... » s'applique à la **minuterie**.

Vous pouvez sélectionner un temps de 30 minutes maximum.

Pour la **décongélation**, sélectionnez le temps de décongélation nécessaire en fonction du poids en Kg (vous référer au paragraphe « **Décongélation** »).



Cuisson

1. Branchez votre four sur une prise secteur équipée d'une terre.

2. Ouvrez la porte en tirant la poignée.

3. Placez le plat avec les aliments sur le plateau tournant.

Bien répartir la nourriture dans tout le plat afin de permettre une cuisson uniforme.

4. Fermez la porte.

Si la porte n'est pas correctement fermée, le four ne se mettra pas en marche.

5. Sélectionnez la puissance à l'aide du bouton sélecteur de puissance.

6. Programmez le temps de cuisson à l'aide de la minuterie.

Lorsque le temps désiré est inférieur à 5 minutes, tournez la minuterie au-delà de 5 minutes puis revenez en arrière sur la position choisie.

Le plateau se met à tourner avec émission d'ondes à l'intérieur du four.

7. Une fois le temps de cuisson écoulé, la minuterie se met sur 0 et vous pouvez ouvrir la porte.

Il est possible d'ouvrir la porte pendant la cuisson. La minuterie s'arrêtera automatiquement et le four ne produira plus d'ondes. Lorsque la porte est refermée, la cuisson reprend jusqu'à la fin du temps de cuisson indiqué sur la minuterie.

Table de cuisson

Aliments	Couverture	Niveau	Temps moyen
Boeuf (500g) Boeuf haché (500g) Boeuf de Viande (500g) Hamburgers (500g) Hachis de viande (500g) Boeuf braisé Eau 250 ml Rôti Bleu Saignant A point Steaks	Couvercle ou Papier sulfurisé Papier sulfurisé Papier sulfurisé Scellofrais Couvercle Papier sulfurisé Papier sulfurisé	Haute Haute Haute Haute Basse Moyenne Moyenne Moyenne Haute	5-7 minutes 10-12 minutes 5-7 minutes 16-22 minutes 21-27 minutes/450gr 7-8 minutes/450gr 8-9 minutes/450gr 11-13 minutes/450gr 2-4 minutes/450gr
PORC Bacon 250g Saucisses Côtes de porc Rôti de porc Bas de côtes Rôti dans le Jambon Précuit Cru Tranches de Jambon cru 750g à 1kg Jambonneau 750g à 1kg	Serviette papier Papier sulfurisé Papier sulfurisé Papier sulfurisé Papier sulfurisé Scellofrais Papier sulfurisé Scellofrais	Haute Haute Haute Haute Haute Basse Basse Moyenne Basse	45sec-1minute/tranche 2-4 minutes 11-13 minutes/450gr 12-14 minutes/450gr 8-10 minutes/450gr 12-15 minutes/450gr 14-19 minutes/450gr 18-26 minutes/450gr 25-30 minutes
MOUTON Rôti Épaule/gigot	Papier sulfurisé	Moyenne	9-11 minutes/450gr
VEAU Rôti dans l'épaule Côtelettes Veau/Mouton 3 à 4 pièces	Papier sulfurisé ou Scellofrais Papier sulfurisé	Moyenne Haute	10-11 minutes/450gr 9-11 minutes/450gr
LEGUMES Légumes (1 à 2 livres) (60ml d'eau) Pommes de terre -cuites -bouillies (240ml d'eau) 2 Epis de Mais - Frais dans leur enveloppe - Congelés	Couvercle Du Scellofrais Couvercle Scellofrais Scellofrais	Haute Haute Haute Haute	9-16 minutes 9-12 minutes 16-20 minutes 7-8 minutes/450gr 6-9 minutes/450gr
RIZ , PATES ET CEREALES Macaronis (250g) 3/4 litre d'eau Spaghetti (500g) 1.5-2 litre d'eau Pates aux oeufs (250g) 3/4-litre d'eau 250ml Riz longs grains 1/2-3/4 litre d'eau 250ml Riz ordinaire 1/2 litre d'eau	Couvercle /scellofrais Scellofrais Couvercle /Scellofrais Couvercle /Scellofrais Couvercle /Scellofrais Couvercle /Scellofrais	Haute Haute Haute Haute Haute	17-20 minutes 20-26 minutes 15-20 minutes 18-25 minutes 18-20 minutes

250ml Riz minute 1/2 litre litre d'eau	Couvercle /Scllofrais	Haute	3-6 minutes
250ml Riz Brun (complet) 3/4litre d'eau	Couvercle /Scllofrais	Haute	30-35 minutes
250ml Riz minute 1/4 litre litre d'eau		Haute	2-3 minutes
125ml Porridge normal 1/4 litre d'eau		Haute	3-5 minutes
125ml Cornflakes 1/2 litre d'eau		Haute	3-4 minutes
GATEAUX Gâteaux au beurre Ou au chocolat Plat rond 22cm Couronne		Haute	6-8 minutes
Petits gâteaux (6 pieces)		Haute	6-7 minutes
Cookies (en barre 20cm)		Haute	3-4 minutes
Dans un plat carré		Haute	5-8 minutes
SOUPES 250ml à base d'eau		Haute	2-3 minutes
250ml à base de lait		Haute	2-3 minutes

Décongélation ✱

Ce programme permet une décongélation uniforme. Il peut être également utilisé pour une cuisson plus lente des aliments. Les soupes, ragoûts et autres sauces peuvent être réchauffés en programme décongélation.

1. Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
2. Positionnez le bouton sélecteur de puissance sur la position « décongélation » (Puissance « Moyenne basse »).
3. Réglez la minuterie sur le temps désiré suivant le poids du produit à décongeler (cf. le tableau ci-dessous).

POIDS (en Kg)	0.1 kg	0.2 kg	0.3 kg	0.4 kg	0.5 kg	0.6 Kg	0.7 Kg	0.8 Kg	0.9 Kg	1.0 Kg	1.1 Kg	1.2 Kg	1.3 Kg	1.4 Kg	1.5 Kg
MINUTERIE (en min)	2 min	4 min	6 min	8 min	10 min	12 min	14 min	16 min	18 min	20 min	22 min	24 min	26 min	28 min	30 min

4. Le micro-ondes se met en marche.

Suivre ensuite la même procédure que pour la cuisson en mode micro-ondes.

DEPANNAGE

ATTENTION

Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-vente de votre magasin revendeur. Dans tous les cas de figure, l'appareil doit être retourné dans un centre de service après-vente.

Normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception de votre téléviseur	La réception des téléviseurs et postes de radio peut être brouillée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Cette interférence est similaire à celle que génèrent les petits appareils électriques comme les mixers, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. Ceci est normal.
Lumière du four faible	Au cours d'une cuisson aux micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut baisser d'intensité. Ceci est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, de l'air chaud s'échappe des ouvertures d'aération	Pendant la cuisson, de la vapeur se dégage des aliments. Celle-ci est principalement évacuée par les trous d'aération mais une faible quantité s'accumule sur les surfaces froides comme la porte du four. Ceci est normal.
Four utilisé accidentellement sans aliment à l'intérieur.	L'utilisation du four à vide ne l'endommagera pas si elle est de courte durée. Mais ceci n'est pas recommandé.

Problème	Cause Possible	Solution
Le four ne fonctionne pas	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché	Débranchez l'appareil, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
	Problème avec la prise électrique	Essayez la prise secteur en y branchant d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas	La porte est mal fermée	Fermez bien la porte.
Le plateau tournant en verre fait du bruit lorsque le four à micro-ondes est en marche.	La surface d'appui de l'entraîneur de plateau et/ou le fond du four sont sales.	Vous référer au paragraphe Nettoyage de votre four à micro-ondes pour nettoyer les surfaces sales.

SI AUCUNE DES ACTIONS CI-DESSUS NE RESOUT LE PROBLEME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIE. N'ESSEYER PAS DE REGLER OU DE REPARER LE FOUR VOUS-MEME.

ÍNDICE

ADVERTENCIAS	P. 17
DESEMBALAJE DEL HORNO	P. 17
PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A LAS MICROONDAS	P. 18
TOMA DE TIERRA	P. 19
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	P. 19
- Utensilios	
- Cocción	
- Riesgos de incendio	
- Precaución contra quemaduras	
- Limpieza	
- Reparación	
INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA	P. 23
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	P. 23
INSTALACIÓN DEL HORNO	P. 24
- Piezas y accesorios del horno	
- El plato giratorio	
- Antes de la primera utilización	
UTILIZACIÓN	P. 26
- El botón selector de potencia	
- El temporizador	
- Cocción	
- Descongelación	
GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	P. 29

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: LÉALAS ATENTAMENTE Y CONSERVELAS COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO.

CONSERVE ESTAS INDICACIONES

ADVERTENCIAS

Este aparato es un horno de microondas que debe instalarse y manipularse con precaución, puesto que funciona conectado a la corriente y emite ondas invisibles.

Insistimos en la necesidad ABSOLUTA de leer y respetar las recomendaciones de seguridad siguientes antes de instalar o utilizar por primera vez el aparato, así como de conservarlas como referencia para el futuro

CONSERVE ESTE MANUAL ATENCIÓN

**RADIACIÓN DE MICROONDAS
NO SE EXPONGA A LA RADIACIÓN DEL GENERADOR
DE MICROONDAS NI DE OTRAS PIEZAS
CONDUCTORAS DE ENERGÍA**

Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico

El producto debe ser instalado respetando las reglas nacionales de instalación eléctrica.

DESEMBALAJE DEL HORNO

Tras desembalar el aparato, debe examinarlo atentamente para comprobar que no haya sufrido daños durante el transporte. **Si el aparato ha sufrido daños visibles, como deformaciones de la puerta, no lo utilice y póngase en contacto con un técnico del servicio posventa.**

ATENCIÓN:

No debe retirar la tapa de mica de color marrón claro fijada en el fondo del horno y pensada para proteger el magnetrón.

No olvide retirar todas las protecciones del interior del horno.

1) Retire todos los embalajes y los accesorios.

2) Inspeccione el horno para comprobar que no haya daños, como deformaciones o defectos en la puerta. No instale el aparato si está dañado.

Atención: los posibles daños provocados por el transporte deben comunicarse al distribuidor en el plazo de 24 horas a partir de la entrega.

3) Retire el plástico de protección situado encima de la tapa.

IMPORTANTE

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO CAMBIAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN CON SUS PROPIOS MEDIOS. SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO, DEBE SER REEMPLAZADO POR SU DISTRIBUIDOR, SU SERVICIO POSVENTA O UNA PERSONA CON UNA CUALIFICACIÓN SIMILAR A FIN DE EVITAR CUALQUIER RIESGO.

SI EL APARATO SUFRE UNA CAÍDA, DEBE EXAMINARLO UN PROFESIONAL ANTES DE VOLVER A CONECTARLO, YA QUE LOS DAÑOS INTERNOS PUEDEN REPRESENTAR UN RIESGO DE ACCIDENTE.

EN CASO DE PROBLEMAS O REPARACIONES, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO POSVENTA DE SU TIENDA, SU SERVICIO POSVENTA O UNA PERSONA CON UNA CUALIFICACIÓN SIMILAR A FIN DE EVITAR CUALQUIER RIESGO.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A LAS MICROONDAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: LÉALAS ATENTAMENTE Y CONSÉRVELAS COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO.

- 1- No intente poner en marcha el horno con la puerta abierta. Es imprescindible no anular ni modificar los dispositivos de bloqueo.
- 2- No coloque ningún objeto entre la parte delantera del horno y la puerta y evite las acumulaciones de suciedad, alimentos o productos de limpieza en las superficies de aislamiento de la zona de cierre.
- 3- No ponga en marcha el horno si está dañado.

Si el horno no está en funcionamiento, vigile que la puerta quede siempre cerrada para evitar deformaciones en las partes siguientes:

- Puerta
- Goznes y cierres
- Juntas y superficies de aislamiento

- 4- El horno sólo puede ser ajustado o reparado por una persona cualificada del servicio posventa.
- 5- Advertencia: si la puerta o la junta de la misma está dañada, no debe utilizar el horno sin que una persona cualificada haya solucionado el problema.
- 6- Advertencia: es peligroso que una persona no cualificada efectúe operaciones de mantenimiento o reparación que requieran retirar una tapa que protege de la exposición a la energía de las microondas.

TOMA DE TIERRA

El horno microondas debe estar conectado a una toma eléctrica de tierra. Debe conectarse a una toma de pared correctamente instalada y provista de una toma de tierra.

ATENCIÓN: un uso incorrecto de la toma de tierra puede comportar riesgos de descarga eléctrica.

En caso de cortocircuito, la toma de tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al permitir la evacuación de la corriente por el cable de tierra.



Nota: en caso de dudas relacionadas con la toma de tierra o la conexión eléctrica, dirija sus consultas a técnicos cualificados.

Si se necesita un alargador, utilice únicamente un alargador de tres cables provisto de una toma de tierra.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

UTENSILIOS:

- Utilice recipientes de cristal o cerámica.
- Para períodos de cocción breves, puede utilizar recipientes de plástico, así como platos congelados cubiertos con una película de plástico, siempre que dichas películas se hayan agujereado previamente con un tenedor para que el vapor pueda salir.
- También puede colocarse en el microondas un plato para gratinar. Consulte las instrucciones del fabricante. Un uso incorrecto del plato para gratinar puede comportar un riesgo de rotura de la plata giratoria.
- **Antes de utilizarlos, compruebe que los utensilios son apropiados para un horno microondas.** No se permite utilizar ningún utensilio metálico, puesto que provocan chispas que pueden causar daños graves en el aparato. Asimismo, no debe introducir los alimentos en envases de aluminio ni envueltos en papel de aluminio.
- No utilice recipientes de madera, puesto que podrían consumirse.
- No utilice platos de metal, hierro colado o loza o que contengan alguna parte metálica (lo que incluye también la plata y el oro), ya que el aparato podría averiarse.
- **Advertencia: los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes herméticos puesto que podrían explotar;**
- **Si se calientan alimentos en recipientes de plástico, debe estar pendiente del horno porque existen riesgos de inflamación.**
- No coloque utensilios de cocina o de papel en el horno.

COCCIÓN:

- La plata giratoria y su soporte con ruedas deben permanecer en el horno durante la cocción. Coloque el plato en la plata giratoria y manipúlela con precaución para evitar romperla.
- Coloque correctamente el plato en el centro de la plata de cristal para evitar que colisione con las paredes o la puerta.
- Perfore con un tenedor la piel de patatas, manzanas o cualquier otro fruto o verdura que tenga piel antes de cocerlos.
- **Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en un horno microondas, puesto que pueden explotar, incluso después de la cocción.**
- No fría alimentos dentro del horno.
- No caliente en el horno líquidos corrosivos ni productos químicos.
- No deje durante demasiado tiempo alimentos que requieren poco tiempo de cocción, puesto que quedarán demasiado hechos o incluso quemados.
- **Advertencia: no deje que los niños utilicen el horno sin supervisión salvo si han recibido instrucciones adecuadas que les permitan utilizarlo de forma segura y comprender los riesgos de un uso incorrecto.**
- No utilice el horno si está sucio o tiene agua condensada en las paredes. Enjuáguela y deje secar antes de utilizar el equipo.
- No ponga en marcha el horno si la plata giratoria no funciona o no está colocada.

RIESGOS DE INCENDIO:

- No cocine un alimento en una servilleta, aunque se recomiende en una receta de cocina.
- No utilice papel de diario ni servilletas de papel para la cocción.
- No utilice el horno microondas para secar ropa.
- **Si aparece humo, pare o desconecte el horno y mantenga la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.**
- No utilice el horno microondas vacío. El funcionamiento del horno sin alimentos en el interior o con alimentos con poca humedad puede desencadenar un incendio, la carbonización del producto o chispas en el interior del horno.
- No cubra ni obstruya los orificios de ventilación del horno.
- No sitúe el horno cerca del agua, del fregadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- No sumerja el cable ni el enchufe del aparato en el agua.
- Aleje el cable de cualquier superficie caliente.

PRECAUCIÓN CONTRA QUEMADURAS:

- **El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar borbotones repentinos y retardados de líquidos en ebullición. Asimismo, es necesario tomar precauciones al manipular los recipientes.**
- **El contenido de los biberones y los tarros para bebés debe removerse o agitarse y debe comprobarse su temperatura antes del consumo para evitar quemaduras.**
- La puerta del horno, la ventana y la plata también pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

- Vigile siempre los alimentos del interior del horno para evitar que una cocción excesiva pueda derivar en un incendio.
- **Advertencia: la puerta y el resto de superficies pueden alcanzar temperaturas elevadas cuando el horno está en marcha.**

LIMPIEZA:

Se recomienda limpiar el horno regularmente a fin de eliminar cualquier acumulación de alimentos.

Si el aparato no se conserva en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y reducir su ciclo de vida, además de provocar situaciones de riesgo.

- Asegúrese siempre de que el horno está parado antes de limpiarlo desconectándolo de la alimentación.
- Mantenga el interior del horno siempre limpio y seco limpiándolo regularmente con un trapo suave. No utilice elementos abrasivos, puesto que podría rayar o dañar la pintura.
- **Las salpicaduras en la parte interior de la puerta, así como en las juntas de la puerta y las partes adyacentes, deben limpiarse diariamente con agua caliente y jabón.** Se recomienda aclarar y secar con precaución. Es preferible limpiar las partes metálicas de la puerta con un trapo húmedo y no utilizar cepillos, estropajos ni trapos rugosos.
- **En caso de deterioro de las juntas de la puerta o de las partes adyacentes, el horno no deberá funcionar hasta que un técnico cualificado del servicio posventa haya efectuado las reparaciones oportunas.**
- **No vierta nunca en el horno agua ni otros líquidos que puedan provocar daños en el motor de rotación de la plata de cristal.**
- El exterior del horno es de metal pintado, por lo que deberá limpiarlo con un trapo humedecido con agua caliente y jabón y aclararlo y secarlo con un trapo suave. No introduzca agua en los orificios de ventilación situados en las zonas laterales o la parte posterior del aparato.
- El soporte de ruedecillas y el plato de cristal se deberán sacar para limpiarlos con agua caliente y jabón regularmente, para que la grasa acumulada no impida que giren las ruedas.
- **Controlar regularmente el estado de limpieza de la placa de mica (guía de ondas) situada en el interior del horno. Atención: la acumulación excesiva de residuos de alimentos en la placa de mica puede generar arcos eléctricos dentro del horno. Use un trapo humedecido para limpiar las proyecciones de alimentos. No use detergente abrasivos.**

REPARACIÓN:

- Si el horno no funciona correctamente, póngase en contacto con un especialista para que realice cualquier intervención. La tapa posterior o cualquier otra pieza del horno microondas sólo podrá ser desmontada por un técnico cualificado del servicio posventa para realizar el mantenimiento o reparaciones.

Si el cable de alimentación está dañado, no intente repararlo por su cuenta; su sustitución debe ser realizada por su tienda, su servicio posventa o una persona de cualificación similar a fin de evitar cualquier riesgo.

Advertencia: es peligroso que personas no cualificadas efectúen operaciones de mantenimiento o reparaciones que requiera la retirada de una tapa de protección de la exposición a la energía de las microondas.

- A efectos de evitar cualquier posible riesgo, en caso de problemas resulta imprescindible dirigirse al servicio posventa del fabricante o del distribuidor. En todos los casos, el aparato deberá enviarse en un centro de servicio posventa.

NO ABRA NUNCA LA TAPA

NO PONGA EN MARCHA EL APARATO SIN NADA EN EL INTERIOR

ESTE HORNO DE MICROONDAS SÓLO ESTÁ PENSADO PARA UN USO DOMÉSTICO.

NO PUEDE UTILIZARSE CON FINALIDADES PROFESIONALES, COMERCIALES O INDUSTRIALES.

NO DEJE UTILIZAR EL HORNO A LOS NIÑOS SIN SUPERVISIÓN SALVO SI HAN RECIBIDO INSTRUCCIONES ADECUADAS PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO DE FORMA SEGURA Y COMPRENDAN LOS RIESGOS DE UN USO INCORRECTO.

Este aparato es un aparato del Grupo 2 ya que produce intencionalmente energía a frecuencia radioeléctrica para el tratamiento del material y debe ser utilizado en un local doméstico o un establecimiento directamente conectado a la red de alimentación eléctrica a baja tensión que alimenta edificios a uso doméstico (Clase B).

INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencias con aparatos de radio, televisión o equipos similares.

Para reducir o eliminar estas posibles interferencias, deberá adoptar las medidas siguientes:

Limpie la puerta y la superficie de hermeticidad de la puerta.

Reoriente la antena de recepción de la radio o del televisor.

Desplace el horno de microondas con respecto al receptor.

Aleje el horno de microondas del receptor.

Enchufe el horno de microondas a otra toma para que el horno y el receptor utilicen circuitos diferentes.

Este aparato es un horno de microondas que debe instalarse y manipularse con precaución, puesto que funciona con corriente eléctrica y emite ondas invisibles.

Insistimos en la necesidad ABSOLUTA de leer y respetar las recomendaciones de seguridad siguientes antes de instalar o utilizar por primera vez el aparato.

CONSERVE ESTAS INDICACIONES

ATENCIÓN

RADIACIÓN DE MICROONDAS

NO SE EXPONGA A LA RADIACIÓN DEL GENERADOR DE MICROONDAS NI DE
OTRAS PIEZAS CONDUCTORAS DE ENERGÍA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	MOM L5
Alimentación	230V~ 50Hz
Potencia nominal microondas	1080W
Potencia restituída microondas	700W
Capacidad	20L
Diámetro plato giratorio	Ø 245mm
Dimensiones exteriores (L x Al x P)	445mm x 350mm x 260mm
Peso neto	10.5Kg
Frecuencia	2450MHz

INSTALACIÓN DEL HORNO


PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO

Retire el horno y todos los accesorios de la caja.

El horno se entrega con los accesorios siguientes:

- 1 Plato de cristal
- 1 Soporte de ruedecillas
- 1 Manual de instrucciones

- 1) Sistema de cierre de seguridad de la puerta
- 2) Ventanilla del horno
- 3) Soporte de ruedecillas
- 4) Plato de cristal
- 5) Panel de mandos



Si se abre la puerta durante el funcionamiento del horno, el horno se detendrá.

EL PLATO GIRATORIO

- No coloque nunca el plato de cristal al revés. Nunca debe quedar obstaculizado.
- Utilice siempre el plato de cristal y el soporte de ruedecillas durante la cocción.
- Coloque siempre los alimentos y los recipientes en el plato de cristal para la cocción.
- Si el plato de cristal o el soporte de ruedecillas está agrietado o roto, póngase en contacto con su tienda.

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

1- Coloque el horno en una superficie estable y plana. **Deje un espacio de unos 30cm en la parte superior del aparato, 10cm en la parte posterior y 15cm en las partes laterales para garantizar una buena ventilación.** Compruebe que nada obstruya los orificios de ventilación de los laterales y la parte superior y posterior del equipo. Evite colocar el horno cerca de cualquier otro aparato que genere una fuente de calor. No instale el horno al aire libre ni en lugares excesivamente húmedos o con temperaturas muy elevadas. No empotre el horno.

Asimismo, se recomienda no colocar el horno cerca de un equipo de radio o televisión, ya que el campo magnético del horno podría crear interferencias y parásitos.

2- Retire todos los embalajes del interior del horno. Retire el plástico de protección colocado encima de la tapa.

3- Antes de utilizar el horno, limpie el interior con un trapo húmedo.


4- **Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la tensión eléctrica de su domicilio se corresponde con la que se indica en la placa de datos técnicos del horno y que el enchufe del cable está adaptado a la toma de corriente.**

5- No coloque ningún objeto encima de la tapa del horno microondas.

ATENCIÓN:

No debe retirar la tapa de mica de color marrón claro fijada en el fondo del horno a fin de proteger el magnetrón.

- ✓ Seleccione una superficie plana que deje espacio suficiente para los orificios de ventilación.
- ✓ Conecte el horno en un enchufe mural con toma de tierra.




ADVERTENCIA: no instale el horno encima de una placa de cocción o un aparato que genere calor, puesto que podría resultar dañado y no podría aplicarse la garantía.

UTILIZACIÓN

El botón selector de potencia

El botón selector de potencia le permite seleccionar el nivel de potencia. Para la descongelación, use la posición "M.B." (Potencia Media Baja).



Puede seleccionar 5 niveles de potencia:


Baja	17%	" BASSE ": para conservar los platos calientes.
Media baja	36%	" M. B ": para la descongelación y la cocción de las carnes a fuego lento.
Media	55%	" MOYENNE ": para la cocción lenta de los platos, guisos de verduras y carnes, guisados y para las carnes menos tiernas.
Media alta	77%	" M. H ": cocción del pan, pastelerías, y permite asar y recalentar rápidamente los platos individuales.
Alta	100%	" HAUTE ": cocción básica, para cocer las carnes tiernas, las aves de corral y el calentamiento rápido de los platos.

El temporizador ⌚

La indicación « 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4... » se aplica a la **descongelación**.
Puede seleccionar un peso en kilogramo comprendido entre 0.1 kg y 1.5 kg.

La segunda indicación que aparece « 0 ••••• 5 ••••• 10... » se aplica al **temporizador**.
Puede seleccionar un tiempo de 30 minutos como máximo.

Para la **descongelación**, seleccione el tiempo de descongelación necesario en función del peso (en Kg). (Ver el párrafo “Descongelación”).



Cocción

1. Conecte su horno a un enchufe con toma de tierra.
2. Abre la puerta.
3. Coloque la fuente con los alimentos en el plato giratorio.
Distribuya la comida de manera homogénea en la fuente a fin de permitir una cocción uniforme.
4. Cierre la puerta.
Si la puerta no está bien cerrada, el horno no funcionará.
5. Seleccione la potencia con la ayuda del botón selector de potencia.
6. Programe el tiempo de cocción con el temporizador.
Cuando el tiempo deseado es inferior a 5 minutos, haga girar el temporizador más allá de 5 minutos y a continuación vuelva en la posición deseada.
El plato empieza a girar con emisión de ondas en el interior del horno.
7. Una vez pasado el tiempo de cocción, el temporizador vuelve en la posición “0” y puede abrir la puerta.

Es posible abrir la puerta durante la cocción. El temporizador se detendrá automáticamente y el horno ya no producirá ondas. Cuando se vuelve a cerrar la puerta, la cocción reanuda hasta el final del tiempo de cocción indicado en el temporizador.

Descongelación

Este programa permite una descongelación uniforme. Puede también utilizarse para una cocción más lenta de los alimentos. Las sopas, guisados y otras salsas pueden recalentarse en programa descongelación.

1. Coloque los alimentos en el horno de microondas y cierre la puerta.
2. Sitúe el botón selector de potencia en la posición “descongelación” (Potencia “media baja”).
3. Seleccione el tiempo de descongelación deseado en función del peso del producto (véase la tabla a continuación).

PESO (en Kg)	0.1 kg	0.2 kg	0.3 kg	0.4 kg	0.5 kg	0.6 Kg	0.7 Kg	0.8 Kg	0.9 Kg	1.0 Kg	1.1 Kg	1.2 Kg	1.3 Kg	1.4 Kg	1.5 Kg
TIEMPO (en min)	2 min	4 min	6 min	8 min	10 min	12 min	14 min	16 min	18 min	20 min	22 min	24 min	26 min	28 min	30 min

4. El horno se pone en marcha.

Luego, siga el mismo procedimiento que para la cocción en modo microondas.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ATENCIÓN

Con el fin de evitar cualquier peligro, es imprescindible, en caso de detectar problemas, ponerse en contacto con el servicio posventa de su tienda. En todos los casos, el equipo debe ponerse en manos de un centro de servicio posventa.

Normal	
El horno de microondas provoca interferencias con la recepción del televisor	La recepción del televisor y los equipos de radio puede sufrir interferencias cuando está en marcha el horno de microondas. Esta interferencia es similar a la que generan pequeños equipos eléctricos como las batidoras, los aspiradores y los ventiladores eléctricos. Se trata de algo normal.
La luz del horno es débil	En el transcurso de una cocción en el microondas a una potencia baja, la luz del horno puede bajar de intensidad. Se trata de algo normal.
Acumulación de vapor en la puerta; sale aire caliente de los orificios de ventilación	Durante la cocción, sale vapor de los alimentos. Este vapor se evacua principalmente por los orificios de ventilación, aunque una pequeña cantidad se acumula en las superficies frías como la puerta. Se trata de algo normal.
Uso del horno sin ningún alimento en el interior de forma accidental.	El uso del horno vacío no causará ningún daño si dura poco tiempo. Sin embargo, no es recomendable.

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona	El cable de alimentación no está bien enchufado.	Desenchufe el aparato, espere 10 segundos y vuélvalo a enchufar.
	Problema con la toma eléctrica.	Compruebe el estado de la toma enchufando otros equipos eléctricos.
El horno no calienta	La puerta está mal cerrada.	Cierre bien la puerta.
La plata de cristal hace ruido cuando el horno microondas está en marcha	La superficie de apoyo de las ruedas del plato giratorio y/o el fondo del horno están sucios.	Consulte el apartado que se refiere al párrafo “ LIMPIEZA ” de su horno de microondas para limpiar las superficies sucias.

SI NINGUNA DE LAS ACCIONES ANTERIORES RESUELVE EL PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CUALIFICADO Y NO INTENTE AJUSTAR O ARREGLAR EL HORNO USTED MISMO.

Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(* : sur présentation du ticket de caisse)

Atención:



Este logotipo que aparece en el producto indica que se trata de un equipo cuyo tratamiento como residuo debe realizarse de acuerdo con la directiva 2002/96/CE de 27 de enero de 2003, relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La presencia de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos puede provocar efectos en el medio ambiente y en la salud de las personas en el ciclo de tratamiento de dicho producto.

Por consiguiente, al final de la vida de este producto, no debe desecharse con los residuos urbanos no seleccionados.

Como consumidor final, su papel es fundamental en el ciclo de reutilización, reciclaje y otras formas de valorización de este equipo eléctrico y electrónico. Los organismos locales (centros de recogida de residuos) y los distribuidores ponen a su disposición sistemas de recogida y recuperación.

Tiene la obligación de utilizar los sistemas de recogida selectiva que están a su disposición.

Condiciones de garantía:

Vease condiciones en su tienda *.

(* presentar la factura de compra)



SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en Chine
Fabricado en China